

## CERTIFICADO DE GARANTIA

### Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

**NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA:** materiais plásticos, gabinetes, antenas e cabo de força.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por quedas, acidentes, agentes da natureza; uso em desacordo com o manual de instruções; ligação a rede elétrica imprópria; flutuações excessivas de energia elétrica; uso comercial; remoção ou rasura do número de série; apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não-credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**; se o produto for adquirido

como *saldo, mostruário, demonstração ou venda no estado*, caracterizado através de nota fiscal de venda; ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX SOUND** mais próxima (ida e volta).

**NOTA:** Esta garantia não cobre os serviços de mão-de-obra de retirada, instalações e atendimentos em domicílio. Somente será válida com a apresentação da nota fiscal de venda do aparelho, desde que não apresente rasuras ou modificações.

Para elucidar qualquer dúvida, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento ao usuário pelo telefone (11) 3339-9954 (São Paulo e Grande SP) e DDG 0800-77 29 209 (demais localidades).

**Lenoxx**<sup>®</sup>  
sound

[www.lenoxxsound.com.br](http://www.lenoxxsound.com.br)

**Lenoxx**<sup>®</sup>  
sound

# RÁDIO-RELÓGIO COMPACTO AM/FM RR-720



COM FUNÇÃO SONECA, TEMPORIZADOR E  
BACKUP COM BATERIA

## MANUAL DO USUÁRIO

Parabéns! Você acaba de se tornar proprietário de um aparelho de alta qualidade, o **Rádio-Relógio RR-720**. Leia atentamente este Manual de Instruções para usufruir todas as funções do aparelho. Agradecemos a sua escolha, pois sua satisfação é a nossa maior meta.

*Distribuidor Autorizado Lenoxx*

## FUNÇÃO SONECA

Quando a função despertador é ativada (seja em modo Rádio ou em modo Alarme), pressione a tecla **SNOOZE**. Com isso você poderá cochilar por mais 9 minutos até que o despertador seja ativado novamente.

- ✦ Você pode repetir esse procedimento diversas vezes.

## PARA DORMIR OUVINDO O RÁDIO

- 1 Ligue o rádio colocando o seletor **ON/OFF/AUTO** na posição **ON**.
- 2 Sintonize a emissora desejada e ajuste o volume.
- 3 Coloque o seletor **ON/OFF/AUTO** na posição **AUTO**.
- 4 Pressione e mantenha pressionada a tecla **SLEEP**.
- 5 Pressione e mantenha pressionada a tecla **MIN** até que o display mostre a quantidade de minutos que você quer que o aparelho permaneça ligado antes de desligar automaticamente.
  - ✦ Você pode selecionar entre 1 e 59 minutos.
- 6 Para aumentar esse tempo em 1 hora, mantenha a tecla **SLEEP** pressionada e pressione uma vez a tecla  **HOUR**.
- 7 Para desligar o rádio a qualquer momento antes do tempo selecionado, pressione a tecla **SNOOZE**.

## CUIDADOS COM O APARELHO

- ❑ Para evitar o risco de choque elétrico, não use este aparelho em locais excessivamente úmidos (como banheiros), nem ao ar livre ou debaixo de chuva.
- ❑ Não exponha o aparelho a temperaturas muito elevadas ou muito baixas, a vibrações ou a ambientes com muito pó.
- ❑ Para limpeza, desligue o aparelho da tomada e use apenas um pano macio levemente umedecido com detergente neutro, se necessário. Nunca use abrasivos, benzina, thinner ou qualquer tipo de solvente para limpar as superfícies do aparelho.
- ❑ Nunca insira objeto algum nos orifícios de ventilação ou nas aberturas do aparelho.
- ❑ Mantenha o aparelho longe de fontes de calor e de aparelhos que gerem ruído eletrônico, como lâmpadas fluorescentes e motores.

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

**ALIMENTAÇÃO:** CA 120/230V, ~60 Hz

### FAIXAS DE FREQUÊNCIA

FM: 88 a 108 MHz  
AM: 530 a 1600 KHz

**POTÊNCIA DE SAÍDA:** 0,25W RMS

**CONSUMO:** 3W

**DIMENSÕES** (A x L x P): 63 x 165 x 120 mm

**PESO:** 0,4 kg

**ACESSÓRIOS:** Manual do Usuário

Projeto e especificações técnicas sujeitos a alterações sem prévio aviso.  
[CQ – Rev. 01 • Julho 2010].



## LIGANDO O APARELHO

- 1 Verifique se a voltagem da rede elétrica local corresponde à do seletor de voltagem localizado na parte de baixo do aparelho.
  - ♦ **ATENÇÃO:** Conectar o aparelho a voltagem errada pode danificá-lo gravemente e implica a perda da garantia.
- 2 Insira o plug do cabo de alimentação numa tomada da rede elétrica.
- 3 As horas começarão a piscar no display. Para acertar o horário, veja o item «Como acertar o relógio» na página 4.

## BACKUP COM BATERIA DE 9 VOLTS

Este aparelho permite que você utilize uma bateria de 9 volts (não inclusa) para manter o horário no caso de falta de energia elétrica.

- 1 Retire o aparelho da tomada e abra o compartimento da bateria localizado embaixo do aparelho.
- 2 Insira uma bateria alcalina de 9V, conectando-a aos terminais.
- 3 Se faltar luz, o relógio continuará funcionando, embora o mostrador se mantenha apagado até que a luz volte.
  - ♦ A função despertador, no entanto, permanecerá desativada até que a energia volte.
  - ♦ A bateria também permite que você mude o aparelho de lugar, desconectando-o da rede elétrica, sem precisar acertar o horário novamente.
  - ♦ O backup com bateria destina-se apenas a interrupções curtas de energia, pois a bateria esgota-se após cerca de duas horas.
  - ♦ Quando a bateria descarregar totalmente, ela deve ser retirada do compartimento para evitar o risco de corrosão e vazamento.
  - ♦ O aparelho funcionará normalmente sem a bateria. O único inconveniente é que você terá de acertar o horário sempre que faltar energia.

## OPERAÇÃO DO RÁDIO

- 1 Coloque o seletor **ON/OFF/AUTO** na posição **ON**.
- 2 Coloque o seletor de faixa na posição desejada, **AM** ou **FM**.
- 3 Gire o controle de volume para ajustar a intensidade do som.
- 4 Gire o botão de sintonia para sintonizar a emissora desejada.

### SOBRE AS ANTENAS

#### FM

Estenda ao máximo a antena-fio até obter a melhor recepção possível.

#### AM

Gire o rádio até obter a melhor recepção por meio da antena direcional de ferrite embutida.

## COMO ACERTAR O RELÓGIO

- 1 Para acertar o relógio, pressione e mantenha pressionada a tecla **TIME SET**.
- 2 Em seguida, para acertar as horas, pressione a tecla **HOUR** até que o display mostre a hora desejada.
- 3 Para acertar os minutos, pressione a tecla **MIN** até que o display mostre os minutos desejados.
- 4 Solte a tecla **TIME SET**.