

Lenox[®] sound

Rádio AM/FM Portátil RP-52

LIGA/DESLIGA E VOLUME: gire para ligar e desligar o aparelho e ajustar o volume.



Entrada para fone de ouvido

BOTÃO DE SINTONIA: gire para sintonizar a emissora desejada.




SELETOR DE FAIXA: AM ou FM

PILHAS: abra o compartimento de pilhas e insira 2 pilhas pequenas (tamanho AA), respeitando a polaridade indicada.



ANTENAS:

FM: Estenda ao máximo a antena telescópica e gire-a até obter a melhor sintonia.



AM: Gire o aparelho inteiro até obter a melhor sintonia.



CUIDADOS BÁSICOS

- ❑ Use este aparelho apenas com 2 pilhas tamanho AA de 1,5 V cada uma. (Pilhas não inclusas.)
- ❑ Não deixe o aparelho exposto ao sol ou em locais muito quentes, úmidos ou empoeirados.
- ❑ Nunca deixe que o aparelho se molhe.
- ❑ Limpe o aparelho usando apenas um pano macio levemente umedecido em uma solução de sabão neutro. Nunca use soluções abrasivas ou derivadas de petróleo.
- ❑ Não submeta o aparelho a quedas, batidas ou outro tipo de choque físico.

CERTIFICADO DE GARANTIA

Prezado Consumidor:

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** assegura ao proprietário-consumidor deste aparelho garantia contra qualquer defeito de material ou de fabricação que nele se apresentar no prazo de 90 (noventa) dias, contados a partir da data de emissão da Nota Fiscal de Venda.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** restringe sua responsabilidade à substituição das peças defeituosas desde que, a critério de seu técnico credenciado, se constatem falhas em condições normais de uso.

NÃO ESTÃO COBERTOS PELA GARANTIA: materiais plásticos, gabinetes, antenas e cabo de força.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** declara a garantia nula e sem efeito se este aparelho sofrer qualquer dano provocado por quedas, acidentes, agentes da natureza; uso em desacordo com o manual de instruções; ligação a rede elétrica imprópria; flutuações excessivas de energia elétrica; uso comercial; remoção ou rasura do número de série; apresentar sinais de haver sido violado, ajustado ou consertado por pessoa não-credenciada pelo **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX**; se o produto for adquirido

como *saldo, mostruário, demonstração ou venda no estado*, caracterizado através de nota fiscal de venda; ou ainda se o preço de venda for muito inferior ao praticado pelo mercado.

O **DISTRIBUIDOR AUTORIZADO LENOXX** obriga-se a prestar os serviços acima referidos, tanto os gratuitos como os remunerados, somente nas localidades onde mantiver oficinas de serviços, próprias ou especificamente autorizadas, para atender este aparelho. O proprietário-consumidor será, portanto, o único responsável pelas despesas e riscos de transporte deste aparelho à oficina autorizada **LENOXX SOUND** mais próxima (ida e volta).

NOTA: Esta garantia não cobre os serviços de mão-de-obra de retirada, instalações e atendimentos em domicílio. Somente será válida com a apresentação da nota fiscal de venda do aparelho, desde que não apresente rasuras ou modificações.

Para elucidar qualquer dúvida, favor entrar em contato com o nosso serviço de atendimento ao usuário pelo telefone (11) 3339-9954 (São Paulo e Grande SP) e DDG 0800-77 29 209 (demais localidades).

Lenoxx[®]
sound

ESPECIFICAÇÕES

- ❑ Faixas de frequência:
AM: 530 a 1650 kHz / FM: 88 a 108 MHz
- ❑ Potência de saída: 0,14 W (RMS)
- ❑ Dimensões (A x L x P): 123 x 75 x 30 mm
- ❑ Peso: 0,15 kg
- ❑ Especificação elétrica: CC 3V (duas pilhas pequenas, tamanho AA, não inclusas)
- ❑ Acessórios: Manual do Usuário

CQ. - REV.02/OUT.09