



MOTOROLA **MILESTONE™ 2**
com MOTOBLUR™

Parabéns

MOTOROLA MILESTONE™2 com MOTOBLUR™



O MOTOROLA MILESTONE™2 com MOTOBLUR™ oferece a você uma experiência de imagem, vídeo e multimídia de alta qualidade. Seu novo telefone sincroniza feeds, mensagens, e-mails, fotos e muito mais — de fontes como o Facebook™, Twitter, MySpace, Gmail™, sua conta de e-mail de trabalho — e exibe esse conteúdo exatamente da maneira que você deseja.

- Otimize e armazene arquivos de multimídia em qualquer dispositivo DLNA™ certificado em sua rede local. Não há a necessidade de trocar cartões de memória e conectar cabos.
- Sincronize os sites de suas redes sociais preferidas — todas as suas mensagens e últimas atualizações — para que você possa ficar conectado e visualizar tudo em sua tela inicial.

Atenção: antes de montar, carregar ou usar o telefone pela primeira vez, leia as informações legais e de segurança importantes incluídas na embalagem do produto.

Nota: determinados aplicativos e recursos podem não estar disponíveis em todos os países.

Mais

- **Respostas:** toque  >  **Central de ajuda.**
Você também pode pressionar levemente a tela inicial para a esquerda ou direita para ver o widget Dicas e Truques.
- **Atualizações:** atualizações do telefone, softwares para PC, ajuda on-line e muito mais em www.motorola.com.br.
- **MOTOBLUR:** depois de criar uma conta do MOTOBLUR, abra-a em www.motorola.com.br/mymotoblur.
- **Acessórios:** encontre acessórios para seu telefone em www.motorola.com/products.

Seu telefone

principais conectores e teclas



Quando o telefone é aberto ou girado, a tela é ajustada para você.



Índice

Vamos lá	3
Tela sensível ao toque e teclas	5
Tela inicial	8
Redes sociais	11
Ligações	13
Contatos	16
Entrada de texto	20
Mensagens	23
Web	27
Localização	29
YouTube™	33
Aplicativos para todos	34
Bluetooth™ sem fio	36
Wi-Fi™	38
Vida digital	40
Dicas e truques	42
Personalizar	43
Fotos e vídeos	46
Músicas	50
Cartão de memória e transferência de arquivos	55
Ferramentas	58
Gerenciamento	59
Segurança	61
Solucionando problemas	64
Informações de segurança, regulamentares e de conformidade	65

Vamos lá

mãos à obra

Montar e carregar

1 Coloque o SIM



2 Coloque o microSD (pode já estar inserido)



3 Coloque a bateria



4 Coloque a tampa



5 Carregue





Atenção: leia “ Uso e Segurança da Bateria” na página 65.

Dica: para prolongar a vida útil da bateria, consulte “ Dicas sobre bateria” na página 42.

Configurar e usar


Crie uma conta do MOTOBLUR, ou faça login em uma conta MOTOBLUR existente, para reunir sempre em só lugar contatos, e-mails, mensagens e informações de status de todas as contas. Consulte informações adicionais em “ Sua conta do MOTOBLUR” na página 11. O registro é seguro e leva apenas alguns minutos:

- 1 Mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga e de Bloqueio  na parte superior de seu telefone para ligá-lo.
- 2 Selecione um idioma.
- 3 Registre-se ou faça login.



Se você não tiver criado uma conta do MOTOBLUR, precisará se registrar: insira seu nome, seu endereço de e-mail atual (para o qual o MOTOBLUR possa enviar informações sobre a conta) e uma senha para a nova conta do MOTOBLUR.

4 Adicione suas contas ao MOTOBLUR.




Para adicionar uma conta, toque nela. Em seguida, insira o nome do usuário ou o e-mail e a senha que você configurou nessa conta.

Dica: para obter mais informações, ou para adicionar contas a qualquer momento, acesse “Adicionar contas” na página 12.

Nota: este telefone suporta aplicativos e serviços com grande quantidade de dados. É altamente recomendável que você adquira um plano de dados que atenda às suas necessidades. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter detalhes.

Conexão Wi-Fi™

Se quiser usar uma rede Wi-Fi para obter acesso ainda mais rápido à Internet, toque em Menu  > **Config.** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi.**

Conteúdo interessante e muito mais

Procure e baixe centenas dos aplicativos mais interessantes do planeta no Android Market™ (consulte “Aplicativos para todos” na página 34).

Seu telefone vem com um cartão de memória microSD instalado — nele, você pode carregar fotos, vídeos e músicas do seu computador usando “Cartão de Memória” na página 55.

Tela sensível ao toque e teclas


alguns fundamentos essenciais

Dicas de toque

Estas são algumas dicas sobre como navegar no seu telefone.

Toque

Para escolher um ícone ou opção, *toque* no item.




Manter pressionado

Para abrir opções especiais, *mantenha pressionado* um ícone ou outro item.

Experimente: na tela inicial, toque em


 **Contatos**

e mantenha pressionado um contato para abrir as opções.



Arrastar

Para rolar por uma lista ou mover-se lentamente, *arraste* na tela sensível ao toque. Experimente: na tela inicial, toque em

 **Contatos** e arraste sua lista de **Contatos** para cima ou para baixo.

Dica: quando você arrastar ou pressionar levemente uma lista, uma *barra de rolagem* será exibida à direita. Arraste a barra de rolagem para mover a lista até uma letra de A - Z.



Tocar levemente


Para rolar por uma lista ou mover-se rapidamente, *toque levemente* na tela sensível ao toque (arraste e solte rapidamente).

Dica: ao pressionar levemente em uma lista longa, toque na tela para interromper a rolagem.

Aperte para aplicar zoom

Veja mapas, páginas da Web ou fotos com mais detalhes. Para aumentar o zoom, *toque* na tela com


dois dedos e deslize um para cada lado. Para diminuir o zoom, *arraste* seus dedos para juntá-los.



Dicas de teclas



Menu, principal, voltar e pesquisa





Toque na tecla Principal  para fechar qualquer menu ou aplicativo e voltar à tela inicial. Na tela inicial, mantenha pressionada a tecla Principal  para


mostrar os últimos aplicativos usados e depois toque em um aplicativo para abri-lo.


Toque em Pesquisar  para pesquisa de texto, ou mantenha pressionada para pesquisa por voz.



Toque em Menu  para abrir as opções de menu ou toque em Voltar  para retornar.

Entrar no modo de espera e reativar


Para economizar bateria, impedir toques acidentais ou quando quiser limpar manchas na tela sensível ao toque, coloque-a em modo de espera pressionando a tecla Liga/Desliga e de Bloqueio . Para reativar a tela sensível ao toque, basta pressionar a tecla Liga/Desliga e de Bloqueio  novamente ou abrir o telefone.



Para alterar o tempo durante o qual o telefone aguardará antes que a tela entre no modo de espera automaticamente, toque em Menu  > **Config.** > **Tela** > **Tempo limite da tela.**

Dica: para bloquear a tela quando o telefone entrar no modo de espera, use "Bloqueio de tela" na página 61. Para desbloquear a tela, pressione Liga/Desliga e de Bloqueio  ou abra o telefone. Depois, arraste  para a direita.


Menu da tecla Liga/Desliga e de Bloqueio

Mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga e de Bloqueio  para abrir o menu da tecla Liga/Desliga e de Bloqueio, no qual é possível desligar o telefone (**Desligar**), ou ativar ou desativar o **Modo avião** ou o **Modo silencioso**.

Ajustar o volume


Pressione as teclas de volume para alterar o volume da campainha (na tela inicial) ou o volume do fone de ouvido (durante uma ligação).

Ao reproduzir músicas ou vídeos, pressione as teclas de volume para ajustar o volume.






Girar a tela

A tela sensível ao toque pode girar para manter o lado direito para cima quando você gira o telefone:

Localize: Menu  > **Config.** > **Tela** > **Girar tela autom.**

Dicas rápidas


Se você não tem certeza sobre sua próxima ação, experimente uma destas opções:


Para...	
Ver os detalhes — Abra uma mensagem de texto, veja os detalhes de um contato ou abra itens em outras listas.	Toque na mensagem, no contato ou no item.
Ver o menu da tela — Abra um menu para a tela atual.	Toque em Menu  .
Ver as opções do item — Abra um menu de opções (se disponível) para um item da tela.	Mantenha o item pressionado.
Ver tela inicial — Volte à tela inicial.	Toque na tecla Principal  .
Reativar o telefone — Ativar uma tela sensível ao toque que está no modo de espera.	Pressione a tecla Liga/Desliga e de Bloqueio  ou abra o telefone.

Tela inicial

acesso rápido a tudo o que você mais precisa

Início rápido: tela inicial

A *tela inicial* oferece a você as informações mais recentes em um só lugar. Ela é exibida assim que você liga o telefone ou toca na tecla Principal  em um menu. É basicamente assim:




Nota: a sua tela inicial pode ter uma aparência um pouco diferente.

Você pode tocar levemente à esquerda ou direita da tela inicial para ver outros painéis, que são ao todo sete. Há espaço suficiente para adicionar atalhos, widgets e muito mais.

Widgets

Um *widget* é um pequeno aplicativo da tela inicial que em geral mostra informações tais como a previsão climática, notícias e atualizações das redes sociais. É possível adicionar um widget, como um relógio, um reproduzidor de música ou um calendário que mostre os compromissos futuros. Para abrir um widget, toque nele.


Para adicionar um widget, mantenha pressionado um local vazio da tela inicial. (Você também pode tocar Menu  > **Adicionar** > **Widgets da Motorola** ou **Widgets do Android**) Se sua tela inicial estiver cheia, você não verá a opção de adicionar. Será preciso mover ou apagar widgets ou atalhos para abrir espaço.

É possível alterar o tamanho de alguns widgets. Basta manter pressionado o widget. Quando o contorno do widget se tornar branco, arraste um dos cantos para dimensioná-lo como desejado.

Nota: se você instalar aplicativos do Android Market que tenham widgets, pressione e mantenha


pressionada a tela inicial e, em seguida, selecione o widget a ser adicionado à tela inicial.


Atalhos

Para adicionar atalhos à tela inicial, abra o menu de aplicativos e, em seguida, mantenha pressionado o atalho que deseja. Ele será adicionado à tela inicial. Ou toque em Menu  > **Adicionar** > **Atalhos**.

Menu de aplicativos

Início rápido: menu de aplicativos



O menu de aplicativos mostra todos os seus aplicativos. Para abri-lo na tela inicial, toque em .





Pressione levemente para cima e para baixo para ver todos os aplicativos. Quando é feito o download de novos aplicativos (veja a página “Android Market™” na página 34), eles são adicionados ao menu de aplicativos.

Para fechar o menu de aplicativos, toque na tecla Principal  ou Voltar .

Aplicativos recentes

Mantenha pressionada a tecla Principal  para ver os últimos aplicativos usados e depois toque no aplicativo desejado. Toque na tecla Principal  para retornar à tela inicial.

Procurar

Toque em Pesquisa para fazer uma busca  na parte frontal do telefone ou pressione Pesquisa  no teclado.




Toque aqui para inserir o texto.

Toque em  para fazer pesquisa por voz.

Status e notificações do telefone

A barra de status na parte superior da tela contém ícones que mostram mensagens e o status do telefone. Para visualizar suas notificações, toque na barra de status e arraste-a para baixo.



Os ícones à direita informam o status do telefone:

	Bluetooth™ ativo		rede (sinal total)
	GPS ativo		rede (roaming)
	Wi-Fi™ ativo		3G (os dados mais rápidos)
	fazendo download		modo avião
	vibrar		sincronização ativa
	silencioso		alarme definido
	ligação silenciada		bateria (carregando)
	alto-falante ativo		bateria (carga total)

Dica: para ver a data de hoje, mantenha pressionada a barra de status na parte superior da tela.

Redes sociais

minha vida, sua vida

Sua conta do MOTOBLUR

Quando ligou o telefone primeira vez, você se cadastrou em uma conta do MOTOBLUR que gerencia suas mensagens, seus contatos e muito mais ("Configurar e usar" na página 4). É possível fazer login nessa conta a partir de um computador para carregar contatos, redefinir a senha, obter ajuda ou até mesmo localizar o telefone:

www.motorola.com.br/mymotoblur.

O que é o MOTOBLUR?

O MOTOROLA MILESTONE 2 com MOTOBLUR é um telefone com habilidades sociais.

O único serviço com a capacidade de sincronizar todos os seus amigos, e-mails, mensagens e o Facebook™, o MySpace, o Twitter e seus feeds e eventos com backups e atualizações contínuos, juntamente com a possibilidade de localizar o telefone e apagar dados dele remotamente, caso você o perca ou ele seja roubado, agora ficou ainda melhor.

Apresentamos o mais recente MOTOBLUR

O MOTOBLUR oferece novos recursos que proporcionam a você um controle maior, incluindo

filtros personalizáveis que permitem que você visualize suas mensagens e acontecimentos como quiser, a capacidade de mover e redimensionar widgets pré-programados e novas maneiras de gerenciar a duração de sua bateria e o consumo de dados.

Atualizar o seu status

Depois de adicionar uma conta de rede social, você pode atualizar e ver seu status atual em nos widgets de **Redes sociais** e **Status social** na tela inicial.

Para atualizar seu status, basta tocar no widget de **Redes sociais** ou **Status social** e inserir o texto. Se tiver mais de uma conta, você poderá usar o menu suspenso para limitar quais delas serão atualizadas. Se um widget de **Redes sociais** ou **Status social** não aparecer, toque levemente à esquerda ou direita da tela inicial para verificar todos os painéis.


Para adicionar um widget de **Redes sociais** ou **Status social**:

- 1 Mantenha pressionada uma área vazia na sua tela inicial para abrir o menu **Adicionar à tela inicial** menu.
- 2 Toque em **Widgets da Motorola** > **Redes sociais** ou **Status social**. O widget aparece no local vazio e mostrará seu status da próxima vez em que o telefone for atualizado na rede.

Adicionar contas

Se pulou a configuração de uma conta do MOTOBLUR ao ligá-lo pela primeira vez, será necessário configurar uma conta do MOTOBLUR antes de adicionar outras contas. Em sua tela inicial, toque em **Definir sua conta do Blur** e siga as etapas descritas em “Configurar e usar” na página 4.

Nota: você pode adicionar suas contas do **Facebook**, do **MySpace**, do **Twitter** ou outras contas, ao seu telefone. Se não tiver contas, visite os sites dessas redes sociais para configurar uma.

Localize: Menu  > **Config.** > **Contas** > **Adicionar conta**

Para entrar na conta, use o nome do usuário ou o e-mail e a senha que você configurou nessa conta (como no computador).

Ao entrar em contas de redes sociais, você verá amigos e contatos na lista de **Contatos** e seu status e suas atualizações poderão aparecer nos widgets **Redes sociais** e **Status social**.

Nota: mensagens do Twitter e do MySpace sempre aparecerão como “lidas” no telefone, mas este irá notificá-lo quando uma nova mensagem for recebida. O MySpace marca suas mensagens como “lidas” online.

Para contas de e-mail, consulte “Mensagens” na página 23.

Dica: para fazer download de atualizações mais rápido, use “Wi-Fi™” na página 38.

Exibir atualizações e recursos de contas

Depois de adicionar uma conta de rede social, você pode ver e responder às atualizações dos seus amigos com os widgets **Redes sociais** e **Status social** na tela inicial. Se nenhum widget estiver aparecendo, configure um em “Widgets” na página 9.

Quando você toca nos widgets **Redes sociais** ou **Status social** para abrir uma atualização, pode tocar no ícone da rede social para abrir o respectivo site.

Nota: sua rede ou outros fatores podem afetar a velocidade das atualizações de widgets.

Editar e apagar contas

Localize: Menu  > **Config.** > **Contas**

Mantenha pressionada uma conta, toque em **Abrir conta** para editá-la ou toque em **Remover conta** para removê-la (junto com seus contatos e mensagens).

Nota: não é possível apagar suas contas MOTOBLUR ou Google™. Elas são bloqueadas quando você as configura.

Restaurar contas

É possível restaurar contas efetuando-se o login no MOTOBLUR com seu nome de usuário e senha do MOTOBLUR (consulte “Configurar e usar” na página 4).

Ligações

conversar é muito bom


Início rápido: ligações

Opções de discagem

Na tela inicial, toque em  **Telefone**.



Opções de ligações recebidas



Temporizador de ligações





Finalizar ligação

Teclado
Toque para inserir números durante uma ligação.



Durante uma ligação:



- Para usar um dispositivo Bluetooth™, toque em **Bluetooth**. (O dispositivo deve ter estar ligado e ter sido previamente emparelhado – consulte “Conectar novos dispositivos” na página 36.)
- Para ativar a função mudo em uma ligação, toque em **Mudo**.
- Para usar o vivavoz, toque em **Vivavoz**.

Nota: o uso de um aparelho celular ou acessório ao dirigir um veículo pode causar distrações e ser ilegal. Obedeça sempre às leis e dirija de forma segura.


Dica: você pode tocar na tecla Principal  ou Voltar  para sair do display da ligação ativa. Para reabri-lo, toque na tecla Principal  >  **Telefone**.

Fazer, atender e terminar ligações

Para fazer uma ligação, toque em  **Telefone**, digite um número e toque em .

Para atender uma ligação, toque em  **Atender** ou arraste  para a direita.

Para finalizar uma ligação, toque em .


Para ignorar uma ligação, toque em **Ignorar** ou arraste  para a esquerda.

Nota: o telefone inclui um sensor de proximidade. Quando você coloca o telefone no ouvido, a tela fica escura para evitar toques acidentais. Quando você afasta o telefone do ouvido, a tela acende novamente.

Últimas ligações

Localize:  **Telefone** > **Recentes**

- Para ligar para um número, toque nele.

- Para enviar uma mensagem de texto, criar ou visualizar um contato ou outras opções, mantenha pressionada uma entrada.
- Para limpar a lista, toque em Menu  > **Limpar lista**.

Ligações frequentes


Localize:  **Telefone** > **Recentes** ou **Favoritos**

- Para ligar para um número, toque nele.
- Para enviar uma mensagem de texto, visualizar um contato ou outras opções, mantenha pressionada uma entrada.

Conferências

Para iniciar uma conferência, ligue para o primeiro número. Depois de estabelecer a ligação, toque em **Adicionar ligação**. Disque o próximo número ou selecione-o entre seus contatos ou favoritos. Quando o próximo número atender, toque em **Conferência**.

Seu número de telefone


Localize: Menu  > **Config.** > **Sobre o telefone** > **Status** > **Meu número de telefone**

Transferência de ligações e ligação em espera

É possível transferir ligações sempre ou somente quando o telefone está ocupado, não atende ou está indisponível (não está na rede):


Localize: Menu  > **Config.** > **Configurações de ligação** > **Transferência de ligações**

Quando você está em uma ligação e recebe outra, a função **Ligação em espera** permite atendê-la; para isso, toque em **Atender**. Você pode desativar a função **Ligação em espera** para encaminhar outras ligações diretamente para o correio de voz:

Localize: Menu  > **Config.** > **Configurações de ligação** > **Configurações adicionais** > **Ligação em espera**

Restringir ligações feitas

Para restringir o telefone de maneira que ele só possa discar alguns números:



Localize: Menu  > **Config.** > **Configurações de ligação** > **Número de discagem fixa**

- Para ativar a discagem fixa, toque em **FDN desativado**.
- Para adicionar ou apagar os números autorizados, toque em **Gerenciar lista de FDN**.

Ligações de emergência

Nota: seu provedor de serviços programa um ou mais números de telefone de emergência, como o 190, para o qual você pode ligar em qualquer circunstância, mesmo quando o telefone está bloqueado.

Os números de emergência variam de país para país. Os números de emergência pré-programados podem não funcionar em todas as localidades e, algumas vezes, uma ligação de emergência não pode ser completada devido a problemas de rede, do ambiente ou interferência.

- 1 Toque em  **Telefone** (se o telefone estiver bloqueado, toque em **Ligação de Emergência**).
- 2 Digite o número de emergência.
- 3 Toque em  para ligar para o número de emergência.


Nota: seu dispositivo móvel pode usar sinais de GPS e AGPS para ajudar os serviços de emergência a localizarem você. Consulte “GPS & AGPS” nas informações legais e de segurança.

Contatos


contatos como você nunca teve antes

Início rápido: contatos

Localize:  **Contatos**



Grupo

Toque em Menu  para escolher o grupo a ser exibido.

Criar contatos

Lista de contatos

Toçar — abrir.
Manter pressionada — fazer uma ligação, enviar uma mensagem de texto e muito mais.
Arrastar para esquerda/direita — visualizações (Histórico, A-Z e Status).

Dica: para fazer uma busca na lista, abra o telefone e digite um nome. Quando você tocar levemente nessa lista ou arrastá-la, arraste a barra de rolagem à direita para deslocar a lista com mais rapidez.

Contatos da agenda telefônica ou de e-mail

Localize:  **Contatos**


Para **Ver contato**, **Ligar para contato**, **Enviar mensagem** e muito mais, mantenha pressionado o contato.

Visualizar e usar contatos

Com um MOTOROLA **MILESTONE 2** com MOTOBLUR, você saberá o que todos estão fazendo e quando. Sempre que você atender uma ligação, verificar uma mensagem ou procurar informações de contato de um amigo, verá o nome e o número da pessoa, mas também verá o status de sua rede social e seu rosto sorridente.




Localize:  **Contatos**

- Para localizar um contato, digite o nome.

Dica: para fazer uma busca na lista, abra o telefone (ou mantenha pressionada a tecla Menu  para abrir um teclado no display) e digite um nome. Quando você tocar levemente nessa lista ou arrastá-la, um botão de rolagem aparecerá à direita. Arraste o botão de rolagem para mover a lista mais rápido.

Toque em um contato para abrir os detalhes. Enquanto visualiza os detalhes, você poderá iniciar uma ligação ou mensagem tocando em um número


de telefone ou em outra informação. Pressione levemente a tela para a esquerda ou para a direita para ver as atualizações da **Redes sociais** ou o **Histórico**.

Dica: para alterar a conta que fornece as imagens de seus **Contatos**, na tela inicial toque em  >  **Contas** > Menu  > **Fonte da foto**.

- Para alterar o grupo de contatos mostrado (**Todos**, **Facebook**, e assim por diante) toque no nome do filtro na parte superior.
- Para alterar a visualização de lista de contatos, pressione levemente para a esquerda ou para a direita na parte inferior da tela para selecionar **Histórico** (utilizados recentemente), **A-Z** (lista sem status) ou **Status** (lista com status).

Editar ou apagar contatos


Localize:  **Contatos**

Toque no contato e, em seguida, toque em Menu  > **Editar** ou **Excluir**.



Vincular contatos

Talvez você tenha dois **Contatos** para a mesma pessoa, por exemplo, um amigo com dois endereços de e-mail. Para combinar esses dois contatos:

Localize:  **Contatos**


Toque em um contato para abri-lo e, em seguida, toque em Menu  > **Vincular contato** e toque na segunda entrada. Sua conta de rede social memorizará essa conexão.

Criar contatos

Localize:  **Contatos** > Menu  > **Adicionar contato**

Deslize o teclado para fora ou toque na área de qualquer entrada para abrir o teclado da tela.

Ao concluir, toque em **Salvar**.



Onde os contatos são salvos? Seu telefone salva novos contatos na memória, na sua conta do MOTOBLUR e em outras contas selecionadas: em **Contatos**, toque em Menu  > **Mais** > **Config.** para escolher quais contas serão atualizadas. Os novos contatos não ficarão no seu cartão SIM, mas serão transferidos por download para um telefone MOTOBLUR novo quando você fizer login na sua conta do MOTOBLUR.

Sincronizar contatos

Quando você altera um de seus **Contatos**, o telefone automaticamente atualiza sua conta do MOTOBLUR on-line. O telefone também atualiza seus **Contatos** e sua conta do MOTOBLUR sempre que você altera um amigo nas suas contas de rede social.

Assim, você não precisa fazer nada para sincronizar seus **Contatos** com suas outras contas! O MOTOBLUR cuida disso para você.

Grupos

Localize:  **Contatos** > Menu  > **Grupo exibido**

Você pode colocar seus **Contatos** em grupos (por exemplo, “amigos”, “família” ou “trabalho”). Assim, é possível localizá-los mais rapidamente, mostrando um grupo de cada vez.

Transferir contatos

Tenha todos os seus contatos em um único local. A seguir, algumas dicas úteis:

- Use o MOTOBLUR
Quando você cria uma conta do MOTOBLUR, todos os seus contatos de contas on-line que você adicionar (tais como Gmail, Facebook, e outras) são carregados automaticamente em seu telefone.
Se você já tem uma conta do MOTOBLUR, basta entrar em seu novo telefone Motorola e todos os seus contatos serão recarregados.
Para adicionar uma conta de e-mail ou de rede social no MOTOBLUR, consulte “Adicionar contas” na página 12.

- Use o Gmail

Todos os seus contatos do Gmail serão sincronizados automaticamente com seu telefone. Existem diversos aplicativos de informática para telefones celulares e contas de e-mail que permitem que você exporte seus contatos como um arquivo “.CSV”. Depois, é possível usar o Gmail para importar o arquivo. Para mais detalhes, acesse www.motorola.com/transfercontacts ou faça o login em sua conta do Gmail usando o computador e selecione “Ajuda”.

- Use um SIM

É possível transferir os contatos de seu telefone antigo para o novo telefone Motorola usando o cartão SIM —consulte “Transferir contatos usando seu cartão SIM” na página 19.



- Mais

Há outros métodos e ferramentas que podem ajudá-lo no endereço eletrônico www.motorola.com/transfercontacts.

Transferir contatos usando seu cartão SIM

- 1 Copie todos os contatos desejados de seu telefone antigo para o cartão SIM.


Dica: nos telefones Motorola Android, toque em  > **Gerenciar SIM** > **Exportar contatos** para salvar seus contatos no cartão SIM.

- 2 Insira o cartão SIM em seu telefone novo, consulte “Montar e carregar” na página 3.
- 3 Importe os contatos do cartão SIM; toque em  **Contatos** e, em seguida, pressione Menu  > **Importar/Exportar** > **Importar contatos do Cartão SIM**.

Vincular contatos

Talvez você tenha dois ou mais **Contatos** para a mesma pessoa, talvez um amigo do Facebook que também está armazenado no seu cartão SIM ou um amigo com dois endereços de e-mail. Para combinar esses contatos:

Localize:  **Contatos**









Toque em um contato para abri-lo e, em seguida, pressione Menu  > **Vincular contato** e toque na segunda entrada.

Entrada de texto







imagine um teclado, agora imagine um bem menor

Dicas de digitação



Para usar o teclado completo, basta abrir seu telefone:


Para...	
Inserir uma letra maiúscula	Pressione Shift 
Inserir somente letras maiúsculas , até pressionar Shift  novamente.	Pressione Shift  duas vezes
Inserir caracteres alternativos (na parte superior de cada tecla)	Pressione Alternar 
Inserir vários caracteres alternativos , até pressionar Alternar  novamente.	Pressione Alternar  duas vezes
Inserir símbolos escolhidos em uma lista	Pressione Alternar  + Símbolos 

Para...

Selecionar texto	Mantenha Shift pressionado  + pressione uma tecla de rolagem
Cortar, Copiar ou Colar o texto selecionado	Mantenha pressionado um espaço em branco na caixa de texto para abrir o menu de edição
Apagar um caractere (mantenha pressionada para apagar mais)	Pressione Apagar 
Apagar a linha atual	Pressione Alternar  + Apagar 
Pular para o início/fim de uma linha	Pressione Alternar  + uma tecla de rolagem
Iniciar uma nova linha (e-mail ou rede social) ou enviar a mensagem (mensagens de texto)	Pressione Enter 

Teclado da tela sensível ao toque

Quando o telefone está fechado, você pode abrir o teclado na tela sensível ao toque tocando em uma caixa de texto ou mantendo pressionada a tecla Menu . Para fechar o teclado, toque em Voltar .



Reconhecimento de voz

Para usar o reconhecimento de voz, toque em  e diga o nome do destinatário ou entrada de voz.


Dica: fale naturalmente, porém de forma clara. O microfone é usado como o alto-falante, portanto não há necessidade de gritar ou segurar o telefone perto da boca.

Métodos de entrada

Para selecionar um método de entrada, mantenha pressionada uma área de entrada de texto na tela para abrir o menu **Editar texto**. Toque em **Método de entrada** e, a seguir, toque no método desejado:

Entrada de texto Swype™

O Swype permite que você insira palavras com um movimento contínuo. Para inserir uma palavra, basta arrastar o dedo sobre as letras da palavra.



day (dia)



book (livro)

Para letras duplicadas, coloque um círculo ao redor da letra.



Who (Quem)

Para grafar em letra maiúscula, vá para a parte superior do teclado.

Dicas:

- Para inserir apóstrofos em palavras comuns (como d'água), arraste pelo **n** como se ele fosse um apóstrofo.

- Para inserir vários símbolos, toque em **SYM**.
- Para corrigir uma palavra, toque duas vezes sobre ela. O Swype mostrará um pequeno menu de outras opções de palavra. O Swype talvez também mostre um menu se não conseguir adivinhar a sua palavra.
- Se o Swype não souber uma palavra, você ainda poderá tocar nas teclas das letras para inseri-la. O Swype se lembrará da palavra, de forma que da próxima vez você precisará apenas arrastar sobre as letras.

Teclado de toques múltiplos

Inserir o texto, uma letra de cada vez. À medida que você digita, o telefone sugere palavras do dicionário e do idioma escolhido. O telefone também insere automaticamente apóstrofos em algumas palavras, como "d'água". Também é possível tocar em duas teclas ao mesmo tempo, como Shift (⇧) com uma letra.

Configurações de entrada de texto



Quando você digita algum texto, seu telefone corrige ou sugere palavras automaticamente. Para alterar essas configurações, pressione Menu (☰) > **Config.** > **Idioma e teclado**, em seguida:

- Para editar seu dicionário de sugestão de palavras, toque em **Dicionário do usuário**.
- Para alterar o idioma e o estilo do teclado da tela sensível ao toque, toque em **Selecione o idioma**.
- Para alterar os sons, as correções e outras configurações do teclado da tela sensível ao toque, toque em **Swype** ou **Teclado multi-toque**.
- Para alterar as configurações de correção automática do teclado inteiro, toque em **Teclado do dispositivo**.

Mensagens

às vezes, é melhor escrever um texto, uma mensagem instantânea ou um e-mail...

Início rápido: mensagens

Localize:  >  **Mensagens** > **Cx. de entrada universal**



Dica: para ver mais mensagens, pressione levemente ou arraste para cima.



Ler e responder mensagens

Localize:  >  Mensagens > Cx. de entrada universal

Nota: a **Caixa de entrada universal** mostra todas as suas mensagens juntas — de texto, e-mail e de redes sociais. Para mostrar somente um tipo de mensagem, toque em um tipo de conta de mensagem e não em **Caixa de entrada universal**.

- Toque em uma mensagem de texto ou de rede social para abri-la, junto com todas as suas respostas.
- Para responder uma mensagem, basta abri-la e digitar a resposta na caixa de texto exibida na parte inferior da tela.

Para encaminhar uma mensagem de texto, mantenha pressionada uma mensagem na conversa e, em seguida, toque em **Encaminhar mensagem**.


Para e-mail, toque em  para escolher uma resposta ou uma opção de encaminhamento. 

- Para abrir opções, mantenha pressionada uma mensagem.


Dica: experimente o widget **Mensagens** em “Widgets” na página 9.

Criar mensagens

Localize:  >  Mensagens >  

Escolha um tipo de mensagem, por exemplo, **Mensagem de texto** ou **Facebook**. Em seguida, insira o destinatário e a mensagem propriamente dita. Em mensagens de texto e e-mails, toque em Menu  para ver as opções, como **Inserir...** ou **Inserir smiley**.

Enviar e receber anexos

Para enviar um arquivo em uma mensagem, abra uma nova mensagem e toque em Menu  > **Inserir**.

Quando receber uma mensagem com anexo, abra a mensagem e toque no nome de arquivo para fazer o download. Em seguida, toque novamente no nome de arquivo para abri-lo. Alguns formatos de arquivo podem ser convertidos em HTML para visualização rápida e o telefone mostrará um botão **Obter versão HTML**.

Enquanto visualiza o anexo, toque nele para salvá-lo, compartilhá-lo e muito mais.

Dica: para enviar e receber anexos grandes com mais rapidez, use uma conexão Wi-Fi™, descrita em “Wi-Fi™” na página 38.

Configurar mensagens

Para adicionar contas de e-mail, toque em 



>  **Contas** > **Adicionar conta**.

- A **Sincronização Corporativa** é voltada para contas de e-mail de trabalho via servidor Exchange. Insira os detalhes fornecidos pelo administrador de TI.

Dica: talvez seja necessário inserir o nome do domínio com o seu nome de usuário (como *domínio/nome do usuário*).

- **E-mail** é a opção usada para a maioria das contas de e-mail. Para saber detalhes da conta, entre em contato com o provedor.

Para alterar suas configurações, toque em 




>  **Mensagens** > Menu  e toque em:

- **Gerenciar contas** para adicionar ou remover uma conta.
- **Editar cx. de entr. universal** para escolher quais contas mostram mensagens na **Caixa de entrada universal**.
- **Config. de mensagens** para definir a notificação para cada tipo de conta (junto com outras preferências para e-mail).

Dica: para contas de redes sociais, consulte “Adicionar contas” na página 12.



E-mail



Ao ligar o telefone pela primeira vez (veja a página 4), você entrou em sua conta Gmail™. É possível adicionar outra conta qualquer de e-mail que você configurou.

Para adicionar outras contas de e-mail em seu widget **Mensagens** e na **Cx. de entrada universal**: toque em  >  **Mensagens** > Menu , em seguida toque em **Gerenciar contas** > **Adicionar conta**. Na tela **Configurar contas**, toque em **E-mail** e insira as informações de sua conta de e-mail.

Mensagens instantâneas

Para enviar e receber mensagens instantâneas, você pode usar um aplicativo de mensagens instantâneas ou o seu navegador. O Google Talk™ vem pré-programado no dispositivo. Também é possível fazer o download de um aplicativo de mensagens instantâneas do Android Market™:

- Para fazer download e usar um aplicativo de mensagens instantâneas, toque em  >  **Market** > **Aplicativos** > **Comunicação**, em seguida, escolha um aplicativo para o seu provedor. Depois de fazer o download desse aplicativo, ele aparecerá em “Menu de aplicativos” na página 9.
- Se não visualizar um aplicativo para o seu provedor de mensagens instantâneas, você poderá usar o


navegador da Web. Toque na tecla Principal  >  **Navegador**, em seguida, digite o site do seu provedor. Quando estiver no site, siga o link para acessá-lo.

Nota: suas opções de mensagens instantâneas dependerão do provedor de mensagens instantâneas. Para pesquisar aplicativos de mensagens instantâneas no computador, acesse www.android.com/market.




Google Talk™


O telefone vem com o Google Talk™, para que você possa enviar e receber mensagens instantâneas. O Google Talk permite que você bata papo com outros usuários do Google Talk em telefones ou na Web.

Localize:  >  **GTalk**

Toque em Menu  para ver uma lista de seus amigos no Google Talk e envie convites para adicionar novos amigos. Para saber mais, visite www.google.com/talk.

Correio de voz

Quando você tiver uma nova mensagem no correio de voz,  ela aparecerá na parte superior da tela. Para ouvir esse correio de voz, toque em  **Telefone** e depois toque em .

Se precisar alterar o número do correio de voz, na tela inicial toque em Menu  > **Config.**

> **Configurações de ligação** > **Config. de correio do voz.**

Web

navegue na Web com seu telefone

Nota: alguns dos recursos podem não estar disponíveis, dependendo de seu provedor de serviços.

Início rápido: navegador

Localize:  >  **Navegador**




Conexão

Pelo ar:
Rede móvel: **G, E,** 
Wi-Fi: 

Endereço da Web

Toque para inserir um URL.


Toque em Menu  para ver as opções do navegador.

Nota: se não conseguir se conectar, entre em contato com o provedor de serviços.

Conectar

Seu telefone usa a rede de telefonia celular (OTA, over the air) ou uma conexão Wi-Fi para acessar automaticamente a Web.

Nota: o provedor de serviços poderá cobrar a navegação na Web ou o download de dados.


Para usar uma rede de celulares, toque em Menu  > **Config.** > **Redes sem fio e outras.** Toque em **Wi-Fi** para ligá-lo e toque em **Configurações de Wi-Fi** para procurar redes de celulares próximas. Toque em uma rede para conectar.

Selecionar links

Quando você toca em um link, o telefone o contorna e vai para sua página. Se você mantiver o link pressionado, o telefone mostrará opções como **Abrir em nova janela** ou **Adicionar link a favoritos**.

origem/android.com/ **Opções**
[Comunidade Android - Rastrear a plataforma Android](#)

Ver as opções

Toque em Menu  para ver as opções do navegador:


opções

Nova janela



Abra uma nova janela do navegador.

opções	
Favoritos	Veja seus favoritos.
Janelas	Visualize as janelas do navegador que estão abertas atualmente.
Atualizar	Recarrega a página atual.
Mais	Outras opções e configurações do navegador.

Fazer download de aplicativos

Aviso: aplicativos cujo download é feito de fontes desconhecidas podem incluir spyware, phishing ou vírus que afetam o telefone, o desempenho do telefone e seus dados pessoais. Por segurança, faça o download apenas de aplicativos de fontes confiáveis como o  **Market**.

Para fazer o download de aplicativos:



- 1 Se quiser fazer o download de aplicativos de qualquer página da Web, pressione Menu  > **Config.** > **Aplicativos** > **Fontes desconhecidas**.
- 2 Para ativar o navegador, toque em  > **Navegador**.

- 3 Localize o aplicativo que você deseja fazer o download e toque no link de download.

Nota: os aplicativos obtidos por download são armazenados na memória do telefone.

Gerenciar downloads

Para visualizar arquivos ou aplicativos obtidos por download, toque em  >  **Navegador** >  > **Mais** > **Downloads**.

Para apagar o histórico de downloads, pressione Menu  > **Apagar lista**. Para cancelar, pressione Menu  > **Cancelar todos os downloads**.

Localização

livre-se dos mapas

Nota: alguns dos recursos podem não estar disponíveis, dependendo de seu provedor de serviços.

Navigation™

O telefone oferece o Google Maps Navigation™, um sistema de navegação com orientação por voz que mostra a você o caminho.

Localize:  >  **Navegador**

- **Direções curva a curva.** Você nunca ficará em dúvida sobre onde virar.
- **Orientação de caminho 3D.** Visualize sua rota e destino. Você também pode olhar à volta para ver pontos de referência e curvas.
- **Navegação conectada.** Receba relatórios e alertas de tráfego ao vivo. Selecione rotas alternativas.
- **Navegação vinculada a contatos.** Armazene um endereço ou informações sobre localização e visualize-os em um mapa com apenas dois toques.

Para ver instruções passo a passo, acesse <http://www.google.com/mobile/navigation/>.


Google Maps™

Nota: os aplicativos Google™ não estão disponíveis para todos os provedores de serviços. Para saber detalhes, consulte seu provedor de serviços.


Início rápido: mapas

Onde estou? O que há por perto? Não se preocupe — deixe o Google Maps™ ajudá-lo a explorar as redondezas e descobrir o que você está procurando.

Localize:  >  **Mapas**




Exibição de Mapa
Arraste ou pressione levemente para navegar.

Toque em Menu  para ver as opções.

Nota: o imagem que você vê pode ser um pouco diferente.



Definir suas origens de localização

Configure seu telefone para determinar sua localização usando sinais de satélite GPS (altamente preciso, mas usa a energia da bateria) ou a rede móvel (menos precisa, mas conserva a energia da bateria).



Para definir sua localização, toque em Menu  > **Config.** > **Localização e segurança** > **Usar satélites GPS** e/ou **Usar redes sem fio**.

Encontre sua localização

Nota: não se esqueça de definir sua origem de localização.

Na tela inicial de Mapas, toque em Menu  > **Meu Local**. Sua localização é exibida no mapa como . Quanto maior o círculo, menos precisa a localização.

Encontrar qualquer localização





- 1 Toque em Menu  > **Pesquisar**.
- 2 Digite o texto na caixa de pesquisa, por exemplo, um endereço, empresa ou cidade; em seguida toque em .

Dica: se for um endereço que visitou antes, selecione-o na lista mostrada.


- 3 Toque na caixa de pesquisa para visualizar todos os resultados; em seguida, toque naquele para o qual deseja ir.


Obter direções

Descubra seu caminho com as direções curva a curva. Elas podem até mesmo serem ditas em voz alta, para que você mantenha seus olhos na estrada.

- 1 Toque em Menu  > **Trajetos**.
- 2 Insira um endereço inicial ou toque em  e selecione **Meu local atual**, **Contatos** ou **Ponto no mapa**.
- 3 Insira um endereço final ou toque em  e selecione **Contatos** ou **Ponto no mapa**.
- 4 Selecione seu meio de transporte (carro, transporte público ou a pé), depois toque em **Ir**. Suas direções são exibidas como uma lista. Para visualizar suas direções no mapa, toque em **Mostrar no mapa**.
- 5 Ao terminar, toque em Menu  > **Limpar mapa**.

Selecionar o modo do mapa

Toque em  **Camadas** para selecionar **Tráfego**, **Satélite**, **Latitude** ou buscas recentes, posições visualizadas ou direções.

Toque em  **Camadas** > **Mais camadas** para selecionar **Meus mapas**, **Wikipedia**, ou **Linhas de transporte público**.

Toque em **Limpar mapa** para limpar suas seleções.

Visualização de mapa

Mostra um mapa completo com os nomes de ruas, rios, lagos, montanhas e limites. Esta é a visualização padrão.

Visualização de satélite

Mostra o mapa sobre uma foto aérea.

Visualização de tráfego


Se disponível em sua área, as condições de tráfego em tempo real serão mostradas sobre as estradas como linhas coloridas codificadas.

Latitude™

onde estão seus amigos e familiares?

Participar do Latitude


Saiba onde estão seus amigos e familiares no Google Maps™. Planeje encontros, verifique se os seus pais chegaram em casa em segurança ou apenas mantenha contato.

Não se preocupe, sua localização não é compartilhada a menos que você concorde com isso. Você precisa ingressar no Latitude e, depois, convidar seus amigos para que eles visualizem sua localização ou aceitar os convites deles. Ao usar a opção Mapas (em qualquer modo, exceto na visualização de ruas), toque em Menu  > **Participar do Latitude**. Leia a política de privacidade e, se concordar com os termos nela definidos, toque em **Concordar e compartilhar**.

Adicionar e remover amigos

Localize:  >  **Mapas** > Menu  > **Latitude**


Para adicionar amigos:

- 1 Toque em Menu  > **Adicionar amigos**.
- 2 Toque em **Selecionar de contatos** e, em seguida, toque em um contato. Ou toque em **Adicionar por endereço de e-mail** e, em seguida, digite um endereço de e-mail.

3 Toque em **Adicionar amigos**.

Se os seus amigos já usam o Latitude, eles receberão uma solicitação por e-mail e uma notificação. Caso eles ainda não tenham ingressado no Latitude, receberão uma solicitação por e-mail convidando-os a entrar no Latitude usando a conta do Google.

Para remover amigos:


- 1 Toque em Menu  > **Latitude** para mostrar a lista de amigos e toque em um amigo da lista.
- 2 Toque em **Remover este amigo**.


Compartilhar localização

Ao receber uma solicitação para compartilhar detalhes de localização, você pode optar por:


- **Aceitar e compartilhar** — Você vê a localização do seu amigo e ele vê a sua.
- **Aceitar, mas ocultar minha localização** — Você vê a localização do seu amigo, mas ele não vê a sua.
- **Não aceitar** — As informações de localização não são compartilhadas entre você e seu amigo.

Ocultar sua localização

Para ocultar sua localização de um amigo, toque em Menu  > **Latitude** para mostrar a lista de amigos. Toque no nome do contato e, em seguida,

toque em Menu  > **Editar configurações de privacidade** > **Ocultar seu local**.

Desativar o Latitude

Toque em Menu  > **Latitude** para mostrar a lista de amigos. Toque em Menu  > **Editar configurações de privacidade** > **Desativar Latitude**.


YouTube™

crie os seus próprios clássicos

Nota: alguns dos recursos podem não estar disponíveis, dependendo de seu provedor de serviços.


Início rápido: YouTube

Localize:  >  YouTube



Categorias



Toque em um vídeo para reproduzi-lo.

Toque em  para mostrar as opções.

O site YouTube de conteúdo gerado por usuários permite que você compartilhe vídeos com usuários do YouTube em todas as partes do mundo. Não é necessário ter uma conta do YouTube para procurar e assistir a vídeos.


Nota: se não tiver uma conta do YouTube, visite www.youtube.com para obter mais informações. Para criar uma conta ou entrar, vá para “Sua conta” na página 34.

Assistir a vídeos

Veja categorias de vídeos populares, como **Em destaque**, **Mais vistos** e **Melhores vídeos**. Toque em uma categoria e depois toque no vídeo para iniciar a reprodução. Para ver mais categorias de vídeos, toque em Menu  > **Categorias**. Para ver um vídeo em alta qualidade, toque em Menu  > **Configurações** > **Vídeo de alta qualidade**.


Procurar vídeos

Localize:  >  YouTube > Menu  > **Pesquisar**

Digite o texto e, em seguida, toque em **Procurar**. Para apagar o histórico, toque em Menu  > **Configurações** > **Limpar histórico de pesquisa**.

Compartilhar vídeos

Envie para alguém o link do vídeo que você está assistindo.

- 1 Toque no vídeo para selecioná-lo.
- 2 Toque em Menu  > **Compartilhar**.

3 Escolha como deseja compartilhar o vídeo — como **Bluetooth**, **E-mail**, **Mensagens de texto** e muito mais.

4 Toque em **Enviar**.

Sua conta

Fazer login ou criar uma conta

Localize:  >  **YouTube** > Menu 
> **Minha conta**

1 Para criar sua conta do YouTube, toque no link “Você ainda não possui uma conta do YouTube? Toque **aqui** para criar uma”.

Se você já tiver uma conta do YouTube, digite seu nome de usuário, sua senha e toque em **Entrar**.

2 No caso de uma nova conta, digite um nome de usuário, preencha os campos necessários e toque em **Eu aceito**.

Carregar vídeos

Localize:  >  **YouTube** > Menu  > **Enviar**

1 Toque no vídeo que você deseja carregar. Você pode alterar o título e a descrição do vídeo, definir o acesso e adicionar marcas.

2 Toque em **Enviar**.


Aplicativos para todos

adquira o aplicativo que você deseja


Nota: alguns dos recursos podem não estar disponíveis, dependendo de seu provedor de serviços.

Android Market™


Localize:  >  **Market**

Adquira todos os jogos divertidos e aplicativos interessantes que você quiser! O Android Market fornece acesso a aplicativos de desenvolvedores do mundo todo, para que você possa encontrar tudo o que quiser. Se precisar de ajuda ou tiver dúvidas sobre o Android Market, pressione Menu  > **Ajuda**.

Pesquisar e instalar aplicativos

Dica: escolha seus aplicativos e atualizações com cuidado, em sites confiáveis como  **Market**, já que alguns deles podem afetar o desempenho de seu telefone — veja “Escolha com cuidado” na página 35.

Localize:  >  **Market**

Selecione uma categoria ou toque em Procurar  para encontrar o aplicativo desejado. Em seguida, toque em **Instalar** (se o aplicativo for gratuito) ou **Comprar**.

Ao instalar um aplicativo, assegure-se de ler os alertas que descrevem quais informações serão acessadas

pelo aplicativo. Se não desejar que o aplicativo tenha acesso a tais informações, cancele a instalação.

Gerenciar e restaurar aplicativos


Localize:  >  **Market** > **Downloads**

Há muitos aplicativos disponíveis e vários deles são gratuitos. Portanto, pode acontecer de você descobrir que fez o download e instalou muitos aplicativos em seu telefone. Isto não é um problema, porém talvez você queira desinstalar aplicativos que não usa mais.

Para desinstalar, toque em um aplicativo da lista e, em seguida, toque em **Desinstalar**.

Se tiver algum problema ao remover um aplicativo, desligue o telefone e depois mantenha pressionada a tecla “S” enquanto liga o aparelho. A tela mostrará **Modo de segurança** no canto inferior esquerdo e você poderá remover o aplicativo.

Para restaurar um aplicativo, toque no aplicativo na lista — a lista **Downloads** mostra os aplicativos instalados anteriormente.

Para acessar outros recursos de gerenciamento de aplicativos, inclusive o apagamento de dados e cache de aplicativos, pressione Menu  > **Config.**
> **Aplicativos** > **Gerenciar aplicativos** e, em seguida, toque em um dos aplicativos da lista.

Escolha com cuidado

Aplicativos são ótimos. Há algo para todos. Para jogar, comunicar, trabalhar, ou apenas por diversão. Mas lembre-se: escolha seus aplicativos com cuidado.

A seguir, algumas dicas para ajudá-lo:


- Para ajudar a evitar que spyware, phishing ou vírus afetem seu telefone ou privacidade, use aplicativos de sites confiáveis, como o  **Market**.
- No **Market**, verifique as classificações e comentários dos aplicativos antes de instalá-los. Isso o ajudará a escolher os melhores para você.
- Se tiver dúvidas quanto à segurança de um aplicativo, não o instale.
- Como todos os aplicativos, os aplicativos obtidos por download usarão memória, dados, bateria e capacidade de processamento — alguns mais do que outros. Por exemplo, um widget de configurações simples usará menos que um aplicativo de player para reprodução de músicas. Depois de instalar um aplicativo, se não estiver contente com a quantidade de memória, dados, bateria ou capacidade de processamento que ele está usando, desinstale-o. Sempre é possível instalá-lo novamente mais tarde.

Bluetooth™ sem fio

liberte-se e viva sem fios


Início rápido: Bluetooth sem fio

Localize: Menu  > **Config.** > **Redes sem fio e outras** > **Config. de Bluetooth**



Nota: os recursos Bluetooth e os níveis de energia Bluetooth Class 1 do seu telefone não são permitidos em operações ao ar livre na França. Para evitar a interferência ilegal com sinais de rádio, não use os recursos Bluetooth na França, a menos que esteja em ambiente fechado.

Ligar e desligar o Bluetooth

Localize: Menu  > **Config.** > **Redes sem fio e outras** > **Bluetooth**

Nota: para prolongar a duração da bateria, desative o Bluetooth quando não estiver em uso.

Conectar novos dispositivos

Nota: esse recurso requer um acessório opcional.

Para conectar um novo dispositivo, será necessário emparelhá-lo. Você só precisa fazer isso uma vez para cada dispositivo – para conectar novamente, basta ligar o dispositivo.

1 Verifique se o dispositivo com o qual você está se emparelhando está no modo de descoberta.

Nota: consulte o guia do dispositivo para obter detalhes.

2 Toque em Menu  > **Config.** > **Redes sem fio e outras** > **Config. de Bluetooth**.

3 Toque em **Bluetooth** para ativar e verificar. Se o Bluetooth já estiver ativado, toque em **Procurar dispositivos**.

4 Toque em um dispositivo para conectar-se a ele.

5 Se necessário, toque em **OK** ou digite a senha do dispositivo (por exemplo, **0000**) para conectar-se a ele. Quando o dispositivo estiver conectado,

o indicador Bluetooth  será exibido na barra de status.

Nota: o uso de um aparelho celular ou acessório ao dirigir um veículo pode causar distrações e ser ilegal. Obedeça sempre às leis e dirija de forma segura.

Nota: a configuração Bluetooth Enhanced Audio não é recomendada para aparelhos Bluetooth mais antigos, pois pode não apresentar uma qualidade de som aceitável.


Reconectar dispositivos

Para reconectar automaticamente o telefone a um dispositivo emparelhado, basta ligar o dispositivo.


Para reconectar manualmente o telefone a um dispositivo emparelhado, pressione o nome do dispositivo na lista de **Dispositivos Bluetooth**.

Desconectar dispositivos

Para desconectar automaticamente o telefone de um dispositivo emparelhado, basta desligar o dispositivo.

Para desconectar manualmente o telefone de um dispositivo emparelhado, toque no nome do dispositivo na lista de dispositivos e toque em Menu  > **Desconectar**.

Editar propriedades

Toque em Menu  > **Config.** > **Redes sem fio e outras** > **Config. de Bluetooth** > **Nome do dispositivo**. Digite um nome e toque em **OK**.

Wi-Fi™


em casa, no escritório ou em um ponto de acesso

Início rápido: Wi-Fi

Localize: Menu  > **Config.** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi**

Nota: os recursos Wi-Fi e os níveis de energia do seu telefone não são permitidos em operações ao ar livre na França. Para evitar a interferência ilegal com sinais de rádio, não use os recursos Wi-Fi na França, a menos que você esteja em um ambiente fechado.

Use uma rede sem fio para obter acesso rápido à Internet e baixar dados.



Toque para ligar e verificar.

Toque para se conectar.



Ativar ou desativar Wi-Fi


Localize: toque em Menu  > **Config.** > **Redes sem fio e outras** > **Wi-Fi**


Nota: para prolongar a duração da bateria, desative o Wi-Fi quando não estiver em uso.

Busca de Wi-Fi e conexão

Para localizar redes ao seu alcance:

- 1 Toque em Menu  > **Config.** > **Redes sem fio e outras** > **Configurações de Wi-Fi.**
- 2 Toque em **Wi-Fi** para ativar e verificar. Se o Wi-Fi já estiver ativado, toque em Menu  > **Verificar.** O telefone lista as redes encontradas.

Dica: para ver o endereço MAC do telefone ou outros detalhes de Wi-Fi, toque em Menu  > **Avançado.**

- 3 Toque em uma rede para conectar.
- 4 Se necessário, digite **Rede SSID**, **Segurança** e **Senha sem fio** e toque em **Conectar.** Quando o telefone estiver conectado à rede, o indicador de conexão sem fio  será exibido na barra de status.

Dica: quando estiver na faixa de alcance e o Wi-Fi estiver ativado, você será reconectado automaticamente às redes disponíveis às quais estava conectado antes.

Ponto de acesso Wi-Fi

Nota: é necessário ter uma assinatura do serviço de ponto de acesso Wi-Fi para usar esse recurso. Entre em contato com o provedor de serviços.

Você pode configurar seu telefone como um ponto de acesso Wi-Fi para oferecer acesso portátil e conveniente à Internet a outros dispositivos Wi-Fi habilitados.

Configuração

Proteja sua rede e adicione segurança a seu ponto de acesso Wi-Fi:

Nota: a conexão à internet pública pode apresentar riscos. Seu telefone permite que você crie um Ponto de Acesso Móvel 3G, que pode ser acessado por usuários não autorizados. É altamente recomendável o uso de uma senha e/ou outras providências para proteger seu telefone contra o acesso não autorizado.

Localize:  >  **Ponto de rede 3G** > 
> **Avançado** > **Modo AP do Wi-Fi**

Toque em uma configuração para modificá-la:

- **SSID** — Insira um nome exclusivo para seu ponto de acesso e toque em **Próximo**.
- **Segurança** — Selecione o tipo de segurança que deseja e toque em **Salvar: WEP, WPA ou WPA2**. Digite uma senha exclusiva. Outros usuários

somente poderão acessar seu ponto de acesso Wi-Fi se informarem a senha correta.

Nota: o **WEP** é a opção mais fraca, pois é altamente vulnerável a ataques de hackers. O **WPA2** é recomendado pelo IEEE.

- **Canal** — Selecione um canal que minimize a interferência potencial. Pode ser necessário experimentar canais diferentes depois que seu ponto de acesso estiver ativo durante algum tempo.


Toque em **Salvar** quando as configurações estiverem concluídas.

Ativar o ponto de acesso

Localize:  >  **Ponto rede 3G** > **Toque para iniciar o serviço de pontos de rede móveis**

Quando seu ponto de acesso Wi-Fi estiver ativo, outros dispositivos habilitados para Wi-Fi poderão se conectar entrando no **SSID** de seu ponto de acesso, selecionando um tipo de **Segurança** e inserindo a **Senha sem fio** correta.

Se você não conseguir ativar o ponto de acesso Wi-Fi:

- 1 Entre em contato com o provedor de serviços para obter as configurações do APN (Access Point Name).
- 2 Toque em Menu  > **Config.** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis** > **Pontos de acesso**

> provedor de serviços e, em seguida, insira as configurações fornecidas por seu provedor.

- 3 Toque no tipo de APN, depois digite `dun` (todas as letras minúsculas) e toque em OK.

Vida digital

conecte e aproveite

Nota: direitos autorais — você tem os direitos? Siga sempre as normas. Consulte “Direitos autorais de conteúdos” nas informações legais e de segurança.

Media Share

O **Media Share** proporciona a você um modo fácil de compartilhar conteúdos de mídia — fotos, vídeos e músicas — com amigos e familiares.

Compartilhe suas mídias por meio de dispositivos

DLNA: o assistente do **Media Share** orientará você através dos passos fáceis de configuração.

Trocar fotos e vídeos: compartilhe fotos ou vídeos em seu telefone, até mesmo aqueles criados por você.

Mais músicas: ouça os favoritos a partir da lista de reprodução de seu telefone no sistema de som de sua casa. Ou obtenha músicas em seu player portátil e adicione-as à biblioteca de músicas de seu telefone.

Conectar

Você precisa estar conectado a uma rede Wi-Fi ou a outro dispositivo:



- Conecte-se a seu computador com um cabo USB (para usar um cabo USB, consulte “Cartão de memória e transferência de arquivos” na página 55)

- Conecte-se a uma rede Wi-Fi ou use seu próprio ponto de acesso Wi-Fi (veja “Wi-Fi™” na página 38).

O Media Share o guiará no resto do caminho.

Seu mundo Media Share

Nota: se você está usando uma conexão Wi-Fi, precisa permitir o acesso a outros dispositivos para que façam o download de mídia de seu telefone e para que compartilhem seus arquivos. Se desejar acessar arquivos de mídia em outros dispositivos, eles precisam permitir o acesso.

Para usar o **Media Share**, toque em  >  **Compartilhamento de mídia**. Depois selecione o recurso do **Media Share** que deseja usar.



- **Compartilhar mídia** — Permita que outros dispositivos acessem arquivos de mídia em seu telefone. Sem fazer o download de nenhuma mídia de seu telefone, outras pessoas podem visualizar suas imagens ou vídeos, ou reproduzir suas músicas, em seus próprios dispositivos.
- **Sincronizar mídia** — Sincronize os arquivos de mídia de seu telefone com outros dispositivos.
- **Copiar mídia** — Copie uma imagem de um telefone para outro.

- **Reproduzir mídia** — Selecione mídia para reproduzir em outro dispositivo em uma rede Wi-Fi.

Compartilhar usando DLNA

O DLNA permite que você expanda as maneiras de aproveitar suas fotos e vídeos em um computador, TV ou monitor com certificação DLNA, usando sua própria rede Wi-Fi.








Assegure-se de que seu telefone está conectado a uma rede Wi-Fi ativa e tem acesso a um dispositivo com certificação DLNA.

- 1 Toque em  >  **DLNA**.
- 2 Toque em **Reproduzir mídia**, **Copiar mídia para servidor**, **Copiar mídia para telefone** ou **Compartilhar mídia**. Em seguida, siga as instruções mostradas em seu telefone.



Dicas e truques

algumas dicas muito úteis


Para...	
Retornar à tela inicial	Toque na tecla Principal  .
Ver números discados recentemente	Toque em  Telefone > Recentes .
Pesquisar	Toque em Pesquisar  .
Desativar/reactivar seu telefone	Pressione a tecla Liga/Desliga e de Bloqueio  .
Definir o tempo limite da tela	Toque em Menu  > Config. > Tela > Tempo limite da tela .
Mostrar os últimos aplicativos usados	Mantenha pressionada a tecla Principal  .
Ligar/desligar o som	Mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga e de Bloqueio  > Modo silencioso .

Para...



Ligar/desligar o **modo aeronave** Mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga e de Bloqueio  > **Modo de avião**.



Dicas sobre bateria

Seu telefone é como um pequeno computador, fornecendo-lhe muitas informações e aplicativos, à velocidade 3G, com um display sensível ao toque! Dependendo do que você usar, poderá consumir muita energia.

Para começar a obter o máximo da sua bateria, toque em Menu  > **Config.** > **Gerenciador de bateria** > **Modo de bateria**. Escolha o **Modo de desempenho** em caso de transferência de dados e uso da bateria constantes, **Economizador máximo de bateria** quando a bateria estiver fraca.

Quer estender a vida útil da bateria? Tente isto:

- Para selecionar um perfil de bateria adequado para o uso de seu telefone, toque em Menu  > **Config.** > **Gerenciador de bateria**.
- Para desligar a sincronização automática de aplicativos, toque em Menu  > **Config.** > **Gerenciamento de dados** > **Entrega de dados**.

- Para desativar a função Bluetooth, toque em Menu  > **Config.** > **Redes sem fio e outras** > **Bluetooth**.
- Para desativar o Wi-Fi™, toque em Menu  > **Config.** > **Redes sem fio e outras** > **Wi-Fi**.

Personalizar


dê seu toque pessoal

Widgets

Criar widgets

- 1 Encontre um local vazio na tela inicial onde deseje adicionar um widget. Você pode tocar levemente à esquerda ou direita para abrir painéis na tela inicial.
- 2 Mantenha pressionado um local vazio até ver o menu **Adicionar à tela inicial**.
- 3 Toque em **Widgets da Motorola** ou **Widgets Android**.
- 4 Toque no tipo de widget. Se necessário, digite as configurações do widget.

Configurar widgets

Você pode personalizar alguns widgets. Toque em um widget para abri-lo e, em seguida, toque em Menu .

Talvez você já tenha diversos widgets úteis em sua tela inicial:

- **Mensagens:** altere o nome do widget ou escolha por quanto tempo ele mostra novas mensagens. Para adicionar contas de e-mail, “Configurar mensagens” na página 25.
- **Connected Music Player:** defina esse widget para um artista, álbum, música ou lista de reprodução ou simplesmente toque em **Colocar músicas no modo aleatório**. Informações adicionais estão disponíveis em “Músicas” na página 50.
- **Notícias:** altere o nome do widget, escolha por quanto tempo ele mostra novas histórias ou escolha uma fonte de notícias. Para escolher uma fonte, toque em , escolha **Pacotes** ou **Canais** predefinidos ou escolha **Personalizado** para inserir um URL que acessa uma **Página da Web** ou um **RSS feed**.
- **Clima:** modifique unidades de temperatura ou adicione locais. Para adicionar locais, toque em , insira uma cidade e toque em **Procurar**. Quando abrir o widget de previsão do tempo, toque levemente à esquerda para ver os outros locais adicionados.

Campainhas

Para personalizar suas campainhas:

Localize: Menu > **Config.** > **Som** > **Toque do telefone** ou **Toque de notificação**

Para definir as opções de vibração:

Localize: Menu > **Config.** > **Som** > **Vibrar**

Papel de parede



Para aplicar um novo papel de parede:

- 1 Mantenha pressionado um local vazio na tela inicial.
- 2 Toque em **Papéis de parede**.
- 3 Toque em **Papéis de parede animados**, **Galeria de mídia**, ou **Papéis de parede** e escolha um papel de parede.


Sons

- Para definir o volume para mídia e vídeos, toque em Menu > **Config.** > **Som** > **Volume**.
- Para tocar tons ao usar o teclado de discagem, toque em Menu > **Config.** > **Som** > **Sons de toque audíveis**.
- Para tocar um som em uma seleção de tela, toque em Menu > **Config.** > **Som** > **Seleção audível**.

Configurações do display

- Para configurar o brilho do display, toque em Menu  > **Config.** > **Tela** > **Brilho**.
- Para definir a orientação, toque em Menu  > **Config.** > **Tela** > **Girar tela autom.**
- Para definir a animação, toque em **Configurações** > **Config.** > **Tela** > **Animação**.

Nota: alguns aplicativos são projetados de modo que o telefone possa “animá-los”, virando, esmaecendo, movimentando e esticando uma ou mais imagens.

Dica: em uma lista no modo retrato, como **Configurações**, se o texto desaparecer do display: mantenha pressionada Menu  e, em seguida, toque na barra de espaço para destacar e mostrar o texto a ser rolado.

Atalhos de início rápido

É possível adicionar atalhos diretamente à tela inicial, mantendo pressionado um local vazio na tela inicial, tocando em **Atalhos** e selecionando um atalho.


Data e hora

Defina data, hora, fuso horário e formatos:

Localize: Menu  > **Config.** > **Data e hora**

Idioma e região

Definir o idioma e a região do menu:

Localize: Menu  > **Config.** > **Idioma e teclado** > **Selecione o idioma**

Fotos e vídeos

veja, capture, compartilhe!

Fotos


Tirar e compartilhar fotos

Tire uma foto de família e coloque-a online para que todos a vejam.

Localize: pressione a tecla Câmera 

Dica: você também pode tocar em 


> **Câmera.**





Identifique as fotos com sua localização.

Configurações de captura de fotos
Ajuste para obter um maior controle criativo.

Nota: as fotos são armazenadas no seu cartão de memória microSD. A **Resolução da imagem** é a **Largura da tela** ou **5MP**, a menos que você a modifique.

Para tirar a foto, pressione a tecla Câmera  até a metade para ajustar o foco e, em seguida, pressione até o final para tirar a foto.

A foto que você acabou de tirar aparece na tela. Toque na foto e faça o seguinte:

- Para **definir** a foto como papel de parede, foto de contato ou foto de perfil de rede social, toque em **Definir como**.
- Para **enviar** a foto em uma mensagem ou colocá-la on-line, toque em **Enviar**. Para obter mais informações sobre como compartilhar fotos, consulte “Compartilhar fotos e vídeos” na página 49.
- Para **apagar** a foto, toque em Menu  > **Excluir**.
- Para **carregar** a foto na web, toque em Menu  > **Envio rápido**.

Opções de foto

É possível fazer ajustes para otimizar sua foto. Toque um botão à direita da tela para fazer alterações (toque na tela para ativar os botões, se necessário):

- **Cenas** — Ajuste para obter uma melhor captura da imagem em diferentes ambientes: **Automático**, **Retrato**, **Paisagem**, **Esporte** e muito mais. Ao concluir, toque na tela para voltar ao visor.
- **Efeitos** — Altere a aparência da foto: **Normal**, **Negativo**, **Preto e branco** e muito mais.
- **Flash** — Defina o **Flash aceso**, **Flash apagado** ou **Flash automático**.
- **Alternar para** — Alternar entre os modos de foto e filmadora.

Configurações da câmera

No visor, toque em Menu  > **Config.** para abrir o menu da câmera e ajustar essas configurações:


- **Resolução da imagem** — Ajuste a melhor resolução para TV widescreen ou diferentes tamanhos.
- **Álbum de carreg. rápido** — Carregue automaticamente fotos para as contas que selecionar, como **Facebook**, **MySpace**, **Photobucket** e muito mais.
- **Tempo de revisão** — Quanto tempo o telefone mostra uma foto nova antes de voltar ao visor.
- **Detector de rosto** — Detecta um rosto no visor e ajusta a qualidade de imagem de acordo.

Vídeos

Gravar e compartilhar vídeos



Localize:  >  **Filmadora**

Nota: para obter vídeos mais nítidos, limpe as lentes com um pano macio e seco antes de capturar um vídeo.






Identifique vídeos com a sua localização.

Configurações de captura de vídeo
Ajuste para obter um maior controle criativo.

Para gravar o vídeo, pressione a tecla Câmera . Pressione a tecla Câmera para interromper a gravação de vídeo.  novamente.

O vídeo que você acabou de fazer aparece na tela. Toque no vídeo e faça o seguinte:

- Para **enviar** o vídeo em uma mensagem ou colocá-lo online, toque em Menu  > **Enviar**. Para obter mais informações sobre como compartilhar vídeos, consulte “Compartilhar fotos e vídeos” na página 49.
- Para **reproduzir** o vídeo, toque em .
- Para **apagar** o vídeo, toque em Menu  > **Excluir**.

Opções de vídeo

É possível fazer ajustes para otimizar seu vídeo. Toque um dos botões à direita do visor para fazer alterações (pode ser necessário tocar na tela para fazer os botões aparecerem):

- **Cenas** — Ajuste para obter uma melhor captura de vídeo em diferentes ambientes: **Automático** e **Noite**.
- **Efeitos** — Altere a aparência do vídeo: **Normal**, **Negativo**, **Preto e branco** e muito mais.
- **Luz** — Ligue ou desligue uma luz para ajustar a filmadora à iluminação do local da gravação.
- **Alternar para** — Alternar entre os modos de filmadora e câmera.


Configurações da filmadora

No visor, toque em Menu  > **Config.** para abrir o menu da filmadora e ajustar essas configurações:

Resolução do vídeo, Tempo de revisão, Animação ao capturar e muito mais.

Visualizar fotos e vídeos

Localize:  >  **Galeria**



Toque em uma pasta para exibir todas as suas fotos ou vídeos. Opções para as fotos ou vídeos que você deseja acessar.

- **Rolo da câmera** — Todas as fotos e vídeos capturados em seu telefone.
- **Meus identificadores** — Fotos e vídeos agrupados por identificador.
- **Pastas** — Fotos e vídeos agrupados pelas pastas onde foram salvos.



- **Todas as fotos** — Todas as fotos, sem agrupamentos.
- **Todos os vídeos** — Todos os vídeos, sem agrupamentos.

Nota: para ver os controles enquanto o vídeo está sendo reproduzido, toque no display.

Visualizar fotos e vídeos

Dica: vire o telefone para o lado para ter uma visualização widescreen.

A **Galeria** primeiro mostra as fotos e vídeos como miniaturas. Pressione levemente para cima ou para baixo para navegar pelas miniaturas. Toque em uma miniatura para selecioná-la para visualização ou reprodução.

Quando uma miniatura é selecionada, ela é ampliada para o tamanho normal de visualização. Os vídeos estão pausados no início. Toque nos botões de reprodução  e pausa  na tela para controlar a reprodução do vídeo.

Nota: para ver os botões enquanto o vídeo está sendo reproduzido, toque no display.

Compartilhar fotos e vídeos

Localize:  >  **Galeria**

Para enviar a foto em uma mensagem ou publicá-la online:

- 1 Selecione uma imagem.
- 2 Mantenha pressionada uma foto ou vídeo e, em seguida, toque em **Enviar**.
- 3 Escolha como deseja compartilhar o vídeo — como **Bluetooth**, **E-mail**, **Msg. de texto** e muito mais.

Gerenciar fotos e vídeos

Localize:  >  **Galeria**

- 1 Selecione uma imagem.
- 2 Mantenha pressionada uma foto ou vídeo e selecione **Envio rápido**, **Enviar**, **Editar**, **Apagar**, ou **Definir como**.

Dica: para copiar fotos para/de um computador, vá para “Visualizar e transferir arquivos” na página 56.


Músicas

quando você precisar de música...

Sua comunidade musical

Escute rádio, assista a vídeos, leia notícias sobre o mundo da música e muito mais.

Localize:  >  **Music +**



Minhas músicas. Ouça as suas rádios.


Rádio. Surfe nas ondas aéreas para conseguir novas músicas. Há algo para todos. Você precisa de um fone de ouvido para rádio FM. Confira o SHOUTcast™ Radio para conhecer músicas de todos os tipos e gerações.

Vídeos. Assista a vídeos do YouTube™, programas gravados e seus próprios vídeos.

Comunidade. Encontre músicas, veja o que as pessoas estão escutando em todo o mundo e veja o que está em alta nos gráficos de música.

Identificação de música. Obter informações sobre uma música em reprodução: selecione **Conte-me o que está tocando** e mantenha seu telefone próximo à fonte da música.


Nota: a música não será reconhecida se ela vier de um show ao vivo ou de um concerto cuja gravação digital não for uniforme.


Dados de configuração — Alguns recursos no Reprodutor de Música Conectado, por exemplo, Notícias e Vídeos de Música, Comunidade, Identificação de Música e Letras de música, requerem tráfego de dados. Definir o modo de dados: toque em Menu  > **Config.** > **Uso de Dados.**


Início rápido: músicas

Toque, toque, reproduza — música instantânea. Basta abrir a biblioteca de músicas e selecionar o que você deseja ouvir.

Localize:  >  Music+ > Minhas músicas



Dica: quando uma música estiver tocando, você poderá adicioná-la a uma lista de reprodução tocando em Menu  > **Mais** > **Adicionar à playlist**.


Para ouvir música em um voo, desligue todas as suas conexões sem fio e de rede: mantenha pressionada a tecla Liga/Desliga e de Bloqueio  > **Modo de avião**.

Configurar música

Quais são as ferramentas de transferência de música de que preciso?

Para colocar a música no seu PC e depois carregá-la no telefone, é preciso:

- Um computador Microsoft™ Windows™ ou Apple™ Macintosh™.
- Cabo de dados USB.
- Cartão de memória. Suas músicas são armazenadas no cartão de memória. Seu telefone suporta cartões de memória microSD removíveis com capacidade de até 32 GB. Para verificar se o cartão de memória está instalado, vá para "Montar e carregar" na página 3.

Dica: para verificar a memória disponível no cartão de memória, na tela inicial, toque em Menu  > **Config.** > **SD e armazenamento**.

Que formatos de arquivo de música posso reproduzir?

Seu telefone pode reproduzir diversos tipos de arquivos: MP3, M4A, AAC, ACC+, MIDI, WAV e OGG Vorbis.

Nota: seu telefone não suporta arquivos protegidos por DRM.

Quais fones de ouvido posso usar?

O telefone possui um conector de fone de ouvido estéreo de 3,5 mm. Você pode ter acesso sem fio usando fones de ouvido ou alto-falantes estéreos Bluetooth™ (consulte “Bluetooth™ sem fio” na página 36).

Obter músicas

Copiar um CD

Não literalmente, isso significa transferir músicas de um CD de música para o seu PC.

Para copiar um CD de música para o seu computador, use o Microsoft™ Windows™ Media Player. Faça download do Windows Media Player no endereço eletrônico www.microsoft.com.

- 1 No computador, abra o Windows Media Player.
- 2 Insira um CD de música na unidade de CD ROM do computador.

Nota: não se esqueça de alterar o formato para MP3 em “Cópia > Formato > Configurações de cópia”.


- 3 Na janela do Windows Media Player, clique na guia “Copiar do CD”.
- 4 Realce as músicas que você deseja importar e clique em “Iniciar Cópia do CD”.

As músicas são importadas para a Biblioteca do Windows Media Player.

Transferir usando o Windows Media Player

Transfira arquivos de música de um computador para o cartão de memória.

Nota: direitos autorais — você tem os direitos? Siga sempre as normas. Consulte “Direitos autorais do conteúdo” na página 73 nas informações legais e de segurança.

- 1 Depois de inserir o cartão de memória e com o telefone mostrando a tela inicial, conecte um cabo de dados micro-USB Motorola da porta micro-USB do telefone a uma porta USB do computador. O telefone deverá mostrar  na barra de status.

Nota: seu telefone é compatível com Microsoft™ Windows™ XP, Windows Vista™ e Apple™ Macintosh™. Outros sistemas operacionais podem não ser compatíveis.

- 2 Seu telefone mostra uma caixa de diálogo de conexão USB. Toque em **Unidade USB**. Não é possível usar os arquivos do cartão de memória enquanto ele está conectado.
- 3 No computador, abra o Windows Media Player.
- 4 Na guia “Sincronizar”, selecione “Mais Opções”. Em “Dispositivos”, selecione seu telefone.

- 5 Selecione "Propriedades", marque a caixa "Criar hierarquia de pastas no dispositivo" e clique em "OK".
- 6 Arraste os arquivos de música até a "Lista de Sincronização" e pressione "Iniciar Sincronização".

Transferir usando USB


Para usar um cabo USB, consulte "Cartão de memória e transferência de arquivos" na página 55.

Reproduzir música

Biblioteca de músicas

Abra a biblioteca de músicas e selecione o que você deseja ouvir.

Localize:  >  **Music+** > **Minhas músicas**



Categorias


Toque para listar músicas ou listas de reprodução.

Toque para **Rádio**, **Videoclipes**, **Comunidade** ou **Identificação de música**.

Suas músicas são armazenadas por artistas, álbuns, músicas e listas de músicas. Toque em uma categoria e toque na música ou na lista de reprodução que você deseja ouvir. Toque em **Misturar todas as músicas** para tocar todas as músicas aleatoriamente.

Reprodutor de músicas

Basta tocar em uma música ou lista de músicas para começar.







Detalhes de música e artista

Barra de progresso

Tempo total da música


Controles de música


Controles do reprodutor de músicas

controles	
reproduzir/pausar	Toque em  .
anterior/próxima	Toque em  .
volume	Pressione as teclas laterais de volume.
exibir letras	Toque em Menu  > Mais > Configurações > Exibir letra .
enviar blip	Ama esta música ou a odeia? Avise os seus amigos. Toque em Menu  > Enviar Blip .
adicionar à lista de reprodução	Toque em Menu  > Mais > Adicionar à playlist .
usar como toque de campainha	Toque em Menu  > Mais > Definir como toque .
apagar	Toque em Menu  > Mais > Excluir .

Ocultar, reativar, desativar


Toque na tecla Principal  para usar outro aplicativo. A música continua sendo reproduzida.

Quando você vir  na barra de status, isso indica que uma música está sendo reproduzida; pressione levemente para ver os detalhes. Toque na música para voltar aos controles de música.

Para desativar a música, toque em .

Playlists

Para adicionar uma música da biblioteca de músicas a uma lista de reprodução, mantenha pressionada a música e toque em **Adicionar à playlist**. Escolha uma lista de reprodução existente ou toque em **Nova playlist** para criar uma nova lista.

Para adicionar uma música à lista que está sendo reproduzida, toque em Menu 
> **Mais** > **Adicionar à playlist** no reprodutor de músicas.

Para editar, apagar e renomear playlists, mantenha pressionada a lista de reprodução na biblioteca de músicas.

Rádio FM

Conecte um fone de ouvido de 3,5 mm e surfe nas ondas aéreas para ouvir música nova.

Localize:  >  **Music+** > **Rádio**

Cartão de memória e transferência de arquivos

copie fotos, músicas e muito mais para o telefone

Cartão de Memória

Nota: você precisa de um cartão de memória instalado para poder usar alguns recursos do telefone, como a **Câmera**.


[Apagar ou compartilhar arquivos em seu telefone](#)

Localize:  >  **Arquivos** > **Arquivos do cartão SD**

Toque em um arquivo ou pasta para abri-la e, em seguida, mantenha pressionado um arquivo para **Excluir** ou **Compartilhar**.

[Remover ou formatar o cartão de memória](#)

Nota: não remova o cartão de memória se estiver utilizando ou gravando arquivos no telefone.

Antes de remover ou formatar o cartão de memória, é preciso desmontá-lo. Toque em Menu  > **Config.** > **SD e armazenamento** > **Desativar cartão SD**.

Para formatar o cartão de memória, toque em **Formatar cartão SD**.

Aviso: todos os dados do cartão de memória serão apagados.


Visualizar e transferir arquivos

Você pode usar o **Portal do Telefone (MPP)** para conectar o telefone e o computador com um cabo ou rede Wi-Fi.

Quando você conecta seu telefone ou digita a URL do MPP no navegador do computador, você verá a tela inicial do MPP.

Abra sua atividade recente (**Principal**), **Contatos**, **Fotos**, **Configurações**, **Gerenciador de Arquivos** ou **Suporte**.

Abra detalhes sobre o sinal de rede, bateria ou memória do telefone.



Mostrar **todas** as atividades recentes ou apenas **SMS** (mensagens de texto) ou **ligações**.

Escolha seu idioma.


Nota: o MPP funciona melhor com o Internet Explorer 7 ou mais recente, com Java Script e cookies habilitados.

Conectar-se através de uma rede Wi-Fi


Nota: a maioria das redes Wi-Fi públicas (como as de cibercafés) não permitem que dispositivos conectem-se entre si. Nesse caso, você precisa de uma conexão de cabo USB.

1 Toque em  >  **Portal do telefone**

2 Se o seu telefone estiver conectado a uma rede Wi-Fi, ele mostrará um URL do MPP. Use um computador na rede para inserir o URL em um navegador.





Ele abrirá a tela inicial do MPP.

Dica: quando o Wi-Fi de seu telefone estiver ligado, ele se reconectará automaticamente às redes próximas que tiver usado. Para ativar ou desativar Wi-Fi, toque em Menu  > **Config.** > **Redes sem fio e outras** > **Wi-Fi**

Se seu telefone não estiver conectado a uma rede Wi-Fi, ele solicitará que você se conecte. Toque em **OK** para abrir a tela de configurações de Wi-Fi; em


seguida, ligue **Wi-Fi** e toque em uma rede para se conectar.

Consulte outros administradores ou usuários de rede sobre as senhas de rede. Para obter detalhes de endereço MAC do telefone ou de Wi-Fi, toque em Menu  > **Avançado**.


Quando seu telefone estiver conectado (📶 será exibido na barra de status), toque em Voltar  para fechar as configurações. Em seguida, o MPP mostrará um URL na parte inferior de sua tela. Usando um computador na mesma rede Wi-Fi, basta digitar o URL no navegador para abrir a tela inicial do MPP.


Conectar-se através de um cabo USB

- 1 Ligue o telefone e o computador e conecte-os usando um cabo do tipo USB para micro-USB.



Seu computador poderá guiá-lo na instalação de drivers Motorola.

- 2 Assim que seu computador tiver os drivers Motorola corretos, ele abrirá a página inicial do MPP em seu navegador. Um ícone Motorola  será exibido em sua barra de tarefas, no canto inferior direito da tela do computador.

Se você tiver o Motorola MediaLink, ele será iniciado, em vez do MPP. Para usar o MPP, clique com o botão direito do mouse em  em sua barra de tarefas, selecione "quando o telefone se conectar, inicie" e escolha MPP. Desconecte e reconecte o telefone para iniciar o MPP.

Ferramentas

fique por dentro de tudo


Despertador

Localize: > **Alarme e cronômetro**

Para ativar um alarme, toque na caixa de seleção. Quando o alarme soar, arraste **Ignorar** para desativá-lo ou toque na tela para atrasar.

Para adicionar um alarme, toque em Menu > **Adicionar alarme** e insira os detalhes do alarme.

Para ativar ou desativar um alarme, toque na caixa de seleção.



Calendário

Localize: > **Calendário**

Seus eventos de calendário podem ser exibidos de diferentes formas: toque em Menu > **Agenda, Dia** ou **Semana**. Quando você destaca um evento, aparecerão mais detalhes.



Adicionar eventos do calendário

Em qualquer visualização, toque em Menu > **Mais** > **Novo evento**. Insira a hora de início do evento e outros detalhes. É possível definir até mesmo um lembrete para que você não se esqueça do evento. (Quando você define o horário do lembrete em **0 minutos**, ele toca na hora de início do evento.)

Dica: os lembretes tocarão apenas se você tiver selecionado uma campanha de notificação (veja "Campanhas" na página 44).

Quando terminar de inserir os detalhes do evento, toque em **Salvar**.

Gerenciar eventos do calendário

Para editar um evento, mantenha-o pressionado e, em seguida, toque em **Editar evento**. Ao terminar, toque em **Salvar**.

Para apagar um evento, mantenha-o pressionado e, em seguida, toque em **Excluir evento**.

Para acessar o dia de hoje, toque em Menu > **Hoje**.

Calculadora

Localize: > **Calculadora**


Sua calculadora tem duas as exibições básica e avançada. Para alterá-las, toque em Menu

> **Painel avançado** ou **Painel básico**. Para apagar o histórico, toque em Menu  > **Limpar Histórico**.

Gerenciamento


continuar no controle

Gerenciador sem fio

Localize: Menu  > **Config.** > **Redes sem fio e outras**

Gerencie todas as suas conexões sem fio: Wi-Fi™, Bluetooth™, modo aeronave e redes móveis (“Rede” na página 60).

Modo de avião

Use o modo de avião para desativar todas as conexões sem fio — recurso útil em viagens de avião. Pressione a tecla Liga/Desliga e de Bloqueio  > **Modo de avião**.


Nota: quando o modo aeronave for selecionado, todos os serviços sem fio serão desabilitados. Você poderá ligar o Wi-Fi e/ou o Bluetooth novamente, se a empresa aérea permitir. Outros serviços de voz e dados sem fio (como ligações e mensagens de texto) permanecem desligados no modo aeronave. Ligações de emergência para o número de sua região (p. ex. 190) ainda poderão ser feitas.

Atualizar meu telefone

Permaneça atualizado com o software mais recente para seu telefone. Você pode verificar, fazer download e instalar atualizações usando seu telefone ou seu computador:

- Utilizando o telefone:

Você pode receber uma notificação automática sobre uma atualização disponível em seu telefone. Siga as instruções para fazer o download e instalar.

Para verificar manualmente se há atualizações, toque em Menu  > **Config.** > **Sobre o telefone** > **Atualizações do sistema.**


Seu telefone faz download de quaisquer atualizações em sua rede móvel. Lembre-se, essas atualizações são bem grandes (25 MB ou mais) e podem não estar disponíveis em todos os países. Se você não tiver um plano de dados ilimitado ou atualizações de rede móvel não estiverem disponíveis em seu país, você poderá atualizar usando um computador.

- Utilizando seu computador:

No seu computador, vá para motorola.com/mymilestone2 e verifique os links "Software". Se uma atualização estiver disponível, basta seguir as instruções de instalação.

Rede

Não é necessário alterar nenhuma configuração de rede. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter ajuda.


Toque em Menu  > **Config.** > **Redes sem fio e outras** > **Redes móveis** para mostrar as opções para redes de roaming, seleção de rede, seleção de operadora e nomes de pontos de acesso.

Nota: para fazer uma ligação, inclusive uma ligação de emergência, a configuração de rede do seu telefone deve ser a mesma da sua rede sem fio local. Na Europa, por exemplo, configure a rede de telefone para GSM.

Segurança

ajude a manter seu telefone seguro

Início rápido: segurança

Localize: Menu  > **Config.** > **Localização e segurança**



Selecione e configure um método de bloqueio de tela.

Defina o bloqueio do cartão SIM e altere o PIN do SIM.


Toque para ver as senhas que você inseriu.



É possível definir um padrão, PIN ou senha para evitar o acesso não autorizado a seu dispositivo.

Bloqueio de tela


Nota: você pode fazer chamadas de emergência em um telefone bloqueado (“Contatos” na página 16). Um telefone bloqueado ainda tocará, mas você precisará desbloqueá-lo para atender.

Bloqueie a tela das seguintes maneiras:

- Pressione a tecla Liga/Desliga e de Bloqueio .
- Deixe a tela atingir o tempo limite (não pressione nada).
- Desligue o telefone.


Para desbloquear a tela, pressione Liga/Desliga e de Bloqueio . Depois, arraste  para a direita.

Padrão de bloqueio

Para definir o padrão de bloqueio, toque em Menu  > **Config.** > **Localização e segurança** > **Configurar bloqueio de tela** > **Padrão**.

Siga as instruções para escolher o padrão de bloqueio. Quando solicitado, escolha o padrão para desbloquear o telefone.


Bloqueio de senha

Para definir a senha, toque em Menu  > **Config.** > **Localização e segurança** > **Configurar bloqueio de tela** > **Senha**.

Digite uma senha e confirme-a.

Quando solicitado, digite a senha para desbloquear o telefone.


Esqueceu o padrão ou a senha?

Na tela de desbloqueio de **senha**, na tela inicial, toque em Menu  > **Esqueceu a senha?** para desbloquear seu telefone com seu endereço de e-mail MOTOBLUR e a senha MOTOBLUR, ou siga as instruções na tela.

Na tela de desbloqueio de **padrão**, após inserir o padrão incorreto cinco vezes, você poderá tocar em **Esqueceu sua senha?** para desbloquear seu telefone com seu endereço de e-mail MOTOBLUR e a senha MOTOBLUR.


Bloquear o SIM

Ativar PIN do SIM

Para bloquear o SIM (na próxima vez que você ligar o telefone, deverá informar o PIN do SIM), na tela inicial, toque em Menu  > **Config.** > **Localização e segurança** > **Config. bloqueio do SIM** > **Bloquear cartão SIM**. Digite o código PIN do SIM.

Atenção: se você digitar um código PIN incorreto três vezes, se o telefone bloquear o cartão SIM e perguntar o código de desbloqueio do PIN, entre em contato com o provedor de serviços.

Alterar PIN do SIM


Na tela inicial, toque em Menu  > **Config.** > **Localização e segurança** > **Config. bloqueio de SIM** > **Alterar PIN do SIM**.

Código PUK

Para desbloquear o PIN do cartão SIM, você precisa informar o código de desbloqueio do PIN (código PUK) quando solicitado.

Nota: o código PUK é fornecido pelo provedor de serviços.

Reiniciar

Para restaurar as configurações de fábrica do telefone e apagar todos os dados contidos nele, toque em Menu  > **Config.** > **Privacidade** > **Restaurar dados de fábrica** > **Restaurar telefone**.

Aviso: todos os aplicativos obtidos por download e os dados de usuário no telefone serão apagados. Os dados do cartão de memória não serão apagados.

Perdido, roubado, com defeito, apagado

Você não fica chateado quando toda a sua vida está no telefone e tudo dá errado? Perder o telefone, ter o aparelho quebrado, reconfigurá-lo ou, ainda pior, ter o telefone roubado! Relaxe, o MOTOBLUR pode ajudar a

encontrar seu telefone, apagá-lo (se for preciso) e, o melhor de tudo, recuperar todas as suas coisas.

Rastrear seu telefone

Para localizar o telefone:

- 1 Faça login na sua conta do MOTOBLUR:
www.motorola.com.br/mymotoblur.
- 2 Na página de perfil do telefone, siga o link para localizar o aparelho.

O MOTOBLUR localiza seu telefone usando GPS e AGPS (veja "GPS e AGPS" na página 70).

Apagamento remoto

Para apagar dados do telefone:

- 1 Faça login na sua conta do MOTOBLUR:
www.motorola.com.br/mymotoblur.
- 2 Na página de perfil do telefone, siga o link para apagar dados.

Aviso: todos os aplicativos obtidos por download e os dados de usuário no telefone serão apagados. Os dados do cartão de memória não serão apagados.

Restaurar seu telefone

Se você perder o telefone, não se preocupe. Seus contatos estão em um backup no MOTOBLUR.

Se você adquirir seu próximo produto MOTOBLUR, só precisará fazer login na conta do MOTOBLUR no telefone para recuperar tudo automaticamente.

Para recuperar os aplicativos do Android Market, consulte "Gerenciar e restaurar aplicativos" na página 35.

Solucionando problemas

estamos aqui para ajudar

Recuperação após falhas

No caso improvável de que o telefone pare de responder a toques e pressionamentos de tecla, experimente uma restauração rápida. Remova a tampa traseira e a bateria (“Montar e carregar” na página 3), recoloque-as e ligue o telefone.

Serviço e reparos

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudá-lo.

Visite www.motorola.com.br/suporte, onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente.

Para áreas metropolitanas e capitais nacionais, ligue 4002-1244

Para outras localidades, ligue 0800-773-1244
<http://www.motorola.com/br/servicos/sam/pcs/>

Informações de segurança, regulamentares e de conformidade

Uso e Segurança da Bateria

Importante: manuseie e armazene as baterias de maneira adequada para evitar lesões corporais ou danos. A maioria dos problemas de bateria são oriundos do manuseio impróprio e, principalmente, do uso contínuo de baterias danificadas.

PROIBIÇÕES

- **Não desmonte, comprima, perfure, fragmente ou tente alterar de outra maneira a forma da bateria.**
- **Não permita que o dispositivo móvel ou a bateria entre em contato com água.*** A água pode entrar nos circuitos do dispositivo móvel, causando corrosão. Em caso de contato do dispositivo móvel e/ou da bateria com água, envie-os para seu provedor de serviço para verificação, ou entre em contato com a Motorola, mesmo que pareçam estar funcionando corretamente.*
- **A bateria não pode tocar em objetos de metal.** Se os pontos de contato da bateria permanecerem em contato com objetos de metal, como jóias, por um período prolongado, a bateria poderá se tornar muito quente.
- **Não coloque o seu dispositivo móvel ou bateria próximo a uma fonte de calor.*** O calor excessivo pode danificar o dispositivo móvel ou a bateria. Altas temperaturas podem fazer com que a bateria inche, vaze ou apresente defeitos. Portanto:
- **Não tente secar uma bateria molhada ou úmida com um aparelho ou uma fonte de calor,** como um secador de cabelo ou um forno de microondas.

RECOMENDAÇÕES

- **Evite deixar o dispositivo móvel dentro do carro sob altas temperaturas.***
- **Evite deixar cair a bateria ou o dispositivo móvel.*** A queda desses itens, principalmente em uma superfície dura, pode provocar danos potenciais.*

- **Entre em contato com o provedor de serviços ou com a Motorola caso o dispositivo móvel ou a bateria fiquem danificados devido a quedas ou altas temperaturas.**

* **Nota:** sempre certifique-se de que o compartimento da bateria esteja fechado e seguro para impedir a exposição direta da bateria a quaisquer dessas condições.

Importante: use produtos originais da Motorola para fins de controle de qualidade e segurança. Para ajudar os consumidores a identificar baterias autênticas da Motorola contra baterias não originais ou falsificadas (que talvez não tenham proteção de segurança adequada), a Motorola fornece hologramas em suas baterias. Os consumidores devem confirmar se a bateria adquirida possui o holograma "Motorola Original".

A Motorola recomenda que você sempre use baterias e carregadores da marca Motorola. Os dispositivos móveis da Motorola são projetados para funcionar com baterias da Motorola. Se for exibida uma mensagem no seu display, como **Bateria Inválida** ou **Incapaz de carregar**, siga estas etapas:

- Remova a bateria e inspecione-a para confirmar se ela possui o holograma "Motorola Original";
- se não houver nenhum holograma, a bateria não é da Motorola;
- se houver um holograma, substitua a bateria e tente carregá-la novamente;
- se a mensagem permanecer, entre em contato com uma central de serviços autorizada da Motorola.

Importante: a garantia da Motorola não cobre danos ao dispositivo móvel decorrentes do uso de baterias e/ou carregadores que não sejam da Motorola.

Aviso: o uso de uma bateria ou um carregador que não seja da Motorola pode apresentar riscos de incêndio, explosão, vazamento, etc.

Descarte e reciclagem da bateria de modo correto e seguro: o descarte adequado da bateria não é importante apenas por segurança. Ele beneficia o meio ambiente. Os consumidores podem reciclar baterias usadas em muitos locais de varejo e de provedores de serviços. Informações adicionais sobre a reciclagem e o descarte adequados podem ser encontradas na Web:

- www.motorola.com/recycling
- www.rbrc.org/call2recycle/ (apenas em inglês)

Descarte: descarte imediatamente baterias usadas de acordo com a regulamentação local. Entre em contato com o centro de reciclagem local ou com organizações de reciclagem nacionais para obter mais informações sobre como descartar baterias.



Aviso: nunca jogue as baterias no fogo, pois elas poderão explodir.

Carregamento da bateria

Notas sobre o carregamento da bateria do produto:

- Quando estiver carregando a bateria, mantenha-a próxima da temperatura ambiente. Nunca exponha as baterias a temperaturas inferiores a 0 °C (32 °F) ou superiores a 45 °C (113 °F) durante o carregamento.
- As baterias novas não estão completamente carregadas.
- Baterias novas ou guardadas por muito tempo podem demorar mais tempo para carregar.
- As baterias e os sistemas de carregamento da Motorola possuem um circuito que protege a bateria contra danos provenientes de carregamento excessivo.

Cuidados ao dirigir

A condução responsável e segura é a sua principal responsabilidade ao volante de um veículo. O uso de um dispositivo móvel ou acessório para uma ligação ou outra aplicação ao dirigir um veículo pode causar distrações. O uso de um dispositivo móvel ou acessório pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas, sempre obedeça às leis ou regulamentações de uso desses produtos.

Ao dirigir, NUNCA:

- Fazer ou atender ligações.
- Digite ou leia textos.
- Digite ou revise dados escritos.
- Navegue na Web.
- Insira informações de navegação.
- Execute qualquer outra função que distraia a sua atenção ao dirigir.

Ao dirigir, SEMPRE:

- Mantenha os olhos na estrada.
- Digite informações de destino em um dispositivo de navegação **antes** de dirigir.

- Obedeça todas as leis e as regulamentações locais sobre o uso de dispositivos móveis no veículo.

Ataques/desmaios

Algumas pessoas podem ser suscetíveis a ataques epiléticos ou desmaios quando expostas a luzes que piscam, como ao jogar videogames ou reproduzir vídeos. Isso pode ocorrer mesmo que uma pessoa nunca tenha tido um ataque ou um desmaio anteriormente.

Caso você já tenha tido algum ou se tiver histórico na família de tais ocorrências, consulte seu médico antes de jogar videogames ou reproduzir vídeos ou de ativar o recurso de luzes que piscam (se disponível) em seu celular.

Suspenda o uso e consulte um médico se você estiver sentindo qualquer um dos seguintes sintomas: convulsão, contrações musculares, espasmos oculares, perda de consciência, movimentos involuntários ou desorientação. É sempre aconselhável manter a tela a uma certa distância dos seus olhos, manter as luzes do local acesas, fazer um intervalo de 15 minutos a cada hora e interromper o uso se estiver cansado.

Precaução contra utilização de volume alto

Aviso: a exposição a ruídos fortes de qualquer origem durante longos períodos poderá prejudicar sua audição. Quanto mais alto o volume, menos tempo é necessário para prejudicar a audição. Para proteger sua audição:

- Limite o tempo de uso dos fones de ouvido ou aparelhos com volume alto.
- Não aumente o volume para bloquear ruídos do ambiente.
- Reduza o volume se não conseguir ouvir alguém falando perto de você.

Se ficar incomodado, incluindo uma sensação de pressão no ouvidos, zumbidos ou falas abafadas, para de ouvir o aparelho pelo fone ou pelos fones de ouvido e consulte um médico.

Para obter mais informações sobre audição, visite nosso site em direct.motorola.com/hellomoto/nss/AcousticSafety.asp (apenas em inglês).



Movimentos repetitivos

Ao realizar ações repetidamente, como pressionar teclas ou digitar caracteres, talvez você sinta um desconforto ocasional nas mãos, nos braços, ombros, no pescoço ou em outras partes do corpo. Se esse desconforto continuar durante ou após tal uso, pare de utilizar o aparelho e consulte um médico.

[Nov0109]

Crianças pequenas

Mantenha-os, portanto, longe das crianças. Esses produtos não são brinquedos e podem ser perigosos para crianças pequenas. Por exemplo:

- Pode existir um risco de choques para peças pequenas e destacáveis.
- O uso inadequado poderá provocar sons muito fortes, possivelmente provocando danos à audição.
- O manuseio inadequado das baterias poderá provocar seu aquecimento excessivo e queimaduras.

Partes de vidro

Algumas partes do seu celular podem ser feitas de vidro. O vidro poderá quebrar se o produto for derrubado sobre uma superfície rígida ou receber um impacto considerável. Em caso de quebra do vidro, não toque nem tente removê-lo. Não utilize seu celular até que o vidro seja substituído em um centro de serviço especializado.

Avisos operacionais

Obedeça a todas as recomendações ao utilizar celulares em áreas públicas.

Atmosferas potencialmente explosivas

Áreas com atmosferas explosivas normalmente, mas nem sempre, são indicadas e incluem áreas de abastecimento, como a região abaixo do convés principal em barcos, instalações de armazenamento ou transferência de produtos químicos ou combustíveis, áreas onde o ar contém partículas ou elementos químicos, como fibras, poeira ou pós-metálicos.

Quando estiver em alguma dessas áreas, desligue seu celular e não remova, instale ou recarregue baterias. Nessas áreas, podem ocorrer faíscas que causam explosão ou fogo.

Símbolos-chave

A bateria, o carregador ou o dispositivo móvel podem conter símbolos, definidos a seguir:

Símbolo	Definição
	A seguir, informações importantes sobre segurança.
	Nunca jogue a bateria ou o dispositivo móvel no fogo.
	A bateria ou o celular podem exigir a reciclagem de acordo com as leis locais. Entre em contato com as autoridades reguladoras locais para obter mais informações.
	Não descarte sua bateria ou dispositivo móvel junto com o lixo residencial. Consulte a seção "Reciclagem" para obter mais informações.
	Somente para uso em ambientes fechados.
	Ouvir música ou voz no volume máximo do fone de ouvido poderá prejudicar sua audição.

Energia de radiofrequência (RF)

Exposição à energia RF

Seu celular contém um receptor e um transmissor. Quando ele está LIGADO, recebe e transmite energia de radiofrequência (RF). Quando você se comunica pelo celular, o sistema que gerencia suas ligações controla o nível de energia de transmissão do seu aparelho.

Seu celular foi desenvolvido em conformidade com as exigências reguladoras locais de seu país relacionadas à exposição de seres humanos à energia de radiofrequência.

Precauções operacionais de energia RF

Siga sempre estas instruções e precauções para obter um desempenho adequado do celular e certificar-se de que a exposição humana à RF não ultrapasse as diretrizes estabelecidas pelos padrões relevantes:

- Ao fazer ou receber uma ligação, segure seu celular como se estivesse segurando um telefone comum.
- Se você usar o celular junto ao corpo, coloque-o em um prendedor, um suporte, um suporte para cinto ou um estojo fornecido ou aprovado pela Motorola. Se você não utilizar um acessório fornecido ou aprovado pela Motorola, mantenha o celular e a antena a uma distância mínima de 2,5 centímetros (1 polegada) do seu corpo ao fazer uma transmissão.
- O uso de acessórios não fornecidos ou aprovados pela Motorola pode fazer com que seu celular ultrapasse as diretrizes de exposição à energia de RF. Para obter uma lista de acessórios fornecidos ou aprovados pela Motorola, visite nosso site em: www.motorola.com.

Compatibilidade/interferência da energia de radiofrequência

Quase todos os dispositivos eletrônicos estão sujeitos à interferência de energia de RF de fontes externas, se estiverem blindados, projetados ou configurados de modo inadequado para essa compatibilidade. Em algumas circunstâncias, seu celular poderá causar interferência com outros dispositivos.

Siga as instruções para evitar problemas de interferência

Desligue o celular em qualquer local onde haja instruções para agir dessa forma. Em um avião, desligue seu celular sempre que for solicitado pela tripulação. Se seu celular tiver a opção Voo ou recurso semelhante, consulte a tripulação sobre seu uso durante o voo.

Dispositivos médicos implantados

Se você tiver dispositivos médicos implantados, como um marca-passo ou um desfibrilador, consulte o médico antes de usar esse celular.

Pessoas com dispositivos médicos implantados devem observar as precauções a seguir:

- SEMPRE manter mais de 20 centímetros (8 polegadas) de distância entre o celular e o dispositivo médico implantado quando o telefone estiver LIGADO.
- NÃO carregar o celular no bolso junto ao peito.
- Usar o ouvido oposto ao dispositivo médico implantado para minimizar o potencial de interferência.
- DESLIGAR o celular imediatamente se tiver alguma suspeita de interferência.

Ler e seguir as orientações do fabricante de seu dispositivo médico implantado. Se você tiver perguntas sobre a utilização do celular com o dispositivo médico implantado, consulte seu médico.

Taxa de Absorção Específica (ICNIRP)

Seu modelo de telefone celular atende a diretrizes internacionais para exposição a ondas de rádio.

Seu aparelho celular é um receptor e transmissor de rádio. Foi projetado para não exceder os limites de exposição a ondas de rádio recomendados pelas diretrizes internacionais. Essas diretrizes foram desenvolvidas pela organização científica independente ICNIRP e incluem margens de segurança projetadas para garantir a proteção de todas as pessoas, independentemente da idade ou do estado de saúde, e abranger qualquer variação de medida.

As diretrizes utilizam uma unidade de medida conhecida como SAR (Specific Absorption Rate - Taxa de Absorção Específica). O limite SAR ICNIRP para celulares usados pelo público geral é 2 W/kg, e o maior valor de SAR para este celular quando

testado no ouvido é 0,65 W/kg. Como oferecem diversas funções, os aparelhos celulares podem ser usados em outras posições, como no corpo, conforme descrito neste guia. Neste caso, o maior valor de SAR testado é 0,72 W/kg. Os testes são realizados de acordo com as diretrizes internacionais para teste. As informações SAR incluem o protocolo de teste da Motorola, o procedimento de avaliação e a faixa de variação na medição deste produto.

Como o SAR é medido utilizando a potência de transmissão mais alta do celular, o SAR real desse celular durante a operação é geralmente menor do que o indicado acima. Isso ocorre devido a alterações automáticas no nível de potência do celular para garantir que seja usado somente o nível mínimo necessário para atingir a rede. Embora possa haver diferenças entre os níveis SAR de diversos dispositivos móveis e em várias posições, todos eles atendem às exigências governamentais de exposição segura. Observe que as melhorias feitas neste modelo poderão causar diferenças no valor SAR com relação aos produtos anteriores. Mas todos os produtos são projetados de acordo com as normas regulamentares.

A World Health Organization declarou que as informações científicas atuais não indicam a necessidade de precauções especiais no uso de aparelhos celulares. Eles informam que, se quiser reduzir sua exposição, você deve limitar a duração das chamadas ou usar um dispositivo viva-voz para manter o celular longe da cabeça e do corpo.

Informações adicionais podem ser encontradas nos sites da Organização Mundial da Saúde (<http://www.who.int/emf>) ou Motorola Mobility, Inc. (<http://www.motorola.com/rfhealth>).

Informações da Organização Mundial de Saúde

"As informações científicas atuais não indicam a necessidade de qualquer cuidado especial para a utilização de telefones celulares. Se você estiver preocupado, recomendamos que controle sua exposição e a exposição de seus filhos à RF, limitando a duração das ligações ou utilizando dispositivos sem fio para manter os telefones celulares longe de sua cabeça e de seu corpo".

Fonte: relatório 193 da OMS.

Para obter mais informações, acesse: <http://www.who.int/peh-emf>.

Declaração de Conformidade com as Diretrizes da União Europeia

CE 0168



[Na França, só é permitido o uso em ambientes fechados para Bluetooth e/ou Wi-Fi]

Por meio deste instrumento, a Motorola declara que este produto está de acordo com:

- Os requisitos essenciais e outras medidas relevantes da Diretriz 1999/5/EC
- Todas as outras Diretrizes da UE relevantes



Número de aprovação do produto

Observe acima um exemplo típico de Número de Aprovação do Produto. Você pode exibir a Declaração de Conformidade (DoC) do produto do Directive 1999/5/EC (a diretiva R&TTE) em www.motorola.com/rtte. Para localizar sua DoC, digite o Número de aprovação do produto encontrado na etiqueta do produto na barra "Pesquisar" do site da Web.

Aviso da FCC aos usuários

A declaração a seguir é aplicável a todos os produtos aprovados pela FCC. Os produtos aplicáveis possuem o logotipo da FCC e/ou um ID da FCC no formato FCC ID: xxxxxx, na etiqueta do produto.

A Motorola não aprova nenhuma alteração ou modificação neste dispositivo pelo usuário. Qualquer alteração ou modificação pode anular o direito do usuário de operar o equipamento. Consulte 47 CFR Sec. 15.21.

Este dispositivo está em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. A operação está sujeita às duas condições a seguir: (1) este dispositivo não pode causar interferência perigosa e (2) este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo as que possam causar operação indesejada. Consulte 47 CFR Sec. 15.19(3).

Este equipamento foi testado e atende às especificações para um dispositivo digital da Classe B, em conformidade com a parte 15 das Normas da FCC. Essas especificações são elaboradas para fornecer proteção moderada contra interferência prejudicial em uma instalação residencial. Este equipamento gera, utiliza e pode irradiar energia de frequência de rádio e, se não estiver instalado e não for utilizado de acordo com as instruções, pode causar interferência prejudicial nas comunicações de rádio. Entretanto, não há garantias de que a interferência não ocorrerá em uma determinada instalação. Se este equipamento causar interferência prejudicial na recepção de rádio ou de televisão, que pode ser resolvida desligando e ligando o equipamento, será solicitado que o usuário tente corrigir a interferência adotando uma ou mais das medidas a seguir:

- Reorientar ou realocar a antena de recepção.
- Aumentar a distância entre o equipamento e o receptor.
- Conectar o equipamento a uma tomada em um circuito diferente do qual o receptor está conectado.
- Consultar o fornecedor ou um técnico experiente em rádio/TV para obter ajuda.

GPS e AGPS

Seu dispositivo usa sinais de *Sistema de Posicionamento Global* (GPS) para aplicativos com base em local. O AGPS utiliza satélites controlados pelo governo dos Estados Unidos e sujeitos às alterações implementadas de acordo com a política do usuário de AGPS do Departamento de Defesa e do Plano Federal de Navegação de Rádio. Essas alterações podem afetar o desempenho da tecnologia da localização em seu dispositivo móvel.

Seu celular também pode usar o *Sistema de Posicionamento Global Auxiliado* (AGPS), que obtém as informações da rede de celular para melhorar o desempenho do GPS. O AGPS usa a rede do seu provedor de serviços e, por isso, taxas normais por tempo de conexão e/ou uso da operadora de acordo com o plano do seu serviço. Entre em contato com seu provedor de serviços sem fio para obter detalhes.

Sua localização

Informações com base em localização incluem informações que podem ser usadas para determinar o local próximo de um celular. Aparelhos celulares que estiverem conectados a um local de transmissão de rede sem fio com base em informações. Dispositivos ativados com tecnologia GPS ou AGPS também transmitem informações com base em localização. Além disso, se você usar aplicativos que requerem informações com base em local (por exemplo, direções para tráfego), como aplicativos que transmitem informações com base em localização. Essas informações com base em localização podem ser compartilhadas com terceiros, incluindo seu provedor de rede sem fio, provedores de aplicativos, Motorola e outros serviços fornecidos por terceiros.

Ligações de emergência

Quando você faz uma ligação de emergência, a rede do celular pode ativar a tecnologia AGPS em seu celular para dizer ao centro de atendimento a emergências sua localização aproximada.

O AGPS tem limitações e **pode não funcionar em sua área**. Portanto:

- sempre diga ao atendente do centro de atendimento, o melhor possível, a sua localização e
- permaneça no telefone o quanto for necessário para que o centro de atendimento a emergências o instrua.

Dicas de desempenho

- Saia e afaste-se de locais subterrâneos, veículos cobertos, estruturas com telhado de metal ou concreto, edifícios altos e folhagem. O desempenho em locais internos pode melhorar se você se aproximar de uma janela, mas algumas películas de proteção solar usadas nos vidros podem bloquear os sinais de satélite.
- Fique longe de rádios, equipamentos de entretenimento e outros dispositivos eletrônicos.

Navegação

Ao usar recursos de navegação, observe que informações de mapeamento, direções e outros dados de navegação podem conter dados imprecisos ou incompletos. Em

alguns países, informações completas podem não estar disponíveis. Portanto, você deverá confirmar visualmente se as instruções de navegação são compatíveis com o que você vê. Todos os motoristas devem prestar atenção a condições de estrada, bloqueios, tráfego e todos os outros fatores que podem impactar a direção. Sempre obedeça aos sinais colocados na estrada.

Práticas inteligentes enquanto dirige

Verifique as leis e as regulamentações sobre o uso de telefones celulares e de seus acessórios na região onde dirige. Sempre as obedeça. O uso de dispositivos sem fio e seus acessórios pode ser proibido ou restrito em determinadas áreas. Acesse www.motorola.com/callsmart (apenas em inglês) para obter mais informações.

Privacidade e segurança de dados

A Motorola entende que a privacidade e segurança de dados é importante para todos. Como alguns recursos do celular podem afetar sua privacidade e a segurança dos dados, siga estas recomendações para aumentar a proteção de suas informações:

- **Monitore o acesso** – mantenha seu celular com você e não o deixe onde outros possam ter acesso. Bloqueie o teclado do aparelho, se esse recurso estiver disponível.
- **Mantenha o software atualizado** – se a Motorola ou um fornecedor de software/aplicativo lançar uma atualização de software que atualize a segurança do aparelho, instale o mais rápido possível.
- **Informações pessoal de segurança** – seu dispositivo móvel pode armazenar informações pessoais em várias localizações, incluindo cartão SIM, cartão de memória e memória de telefone. Remova ou apague todas as informações pessoais antes de reciclar, retornar ou jogar fora seu dispositivo móvel. Você também pode fazer backup de seus dados pessoais e transferi-lo para um novo dispositivo.
Nota: para obter informações sobre como fazer backup ou limpar os dados de seu celular, vá para www.motorola.com.br/suporte.
- **Contas online** – alguns dispositivos móveis oferecem uma conta online da Motorola (como o MOTOBLUR). Visite sua conta para obter informações sobre

como gerenciar a conta e como usar os recursos de segurança, como o apagamento remoto e a localização do dispositivo (onde disponível).

- **Aplicativos** – instale aplicativos de terceiros apenas de fontes confiáveis. Os aplicativos podem ter acesso a informações privadas, tais como informações de chamadas, locais e recursos da rede.
- **Informações com base em localização** – informações com base em localização incluem informações que podem ser usadas para determinar o local próximo de um dispositivo móvel. Celulares que estiverem conectados a um local de transmissão de rede sem fio com base em informações. Dispositivos ativados com tecnologia GPS ou AGPS também transmitem informações com base em localização. Além disso, se você usar aplicativos que requerem informações com base em local (por exemplo, direções para tráfego), como aplicativos que transmitem informações com base em localização. Essas informações com base em localização podem ser compartilhadas com terceiros, incluindo seu provedor de rede sem fio, provedores de aplicativos, Motorola e outros serviços fornecidos por terceiros.
- **Seu dispositivo pode transmitir outras informações** – seu dispositivo também pode transmitir informações de testes e outros diagnósticos (incluindo com base em local) e outras informações não pessoais para a Motorola ou outros servidores de terceiros. Essas informações são usadas para melhorar os produtos e os serviços oferecidos pela Motorola.

Se você tiver outras perguntas sobre como o uso de seu aparelho celular pode causar impacto em sua privacidade ou na segurança de seus dados, entre em contato com a Motorola no endereço privacy@motorola.com ou contate seu fornecedor.

Uso e cuidados

Para cuidar de seu celular Motorola, observe o seguinte:



líquidos

Não exponha seu dispositivo móvel à água, à chuva, à umidade extrema, suor ou a outros líquidos. Se o aparelho ficar molhado, não tente acelerar a secagem usando um forno ou secador, pois isso pode danificar o dispositivo móvel.



calor ou frio excessivo

Evite temperaturas abaixo de 0 °C/32 °F ou acima de 45 °C/113 °F.



micro-ondas

Não tente secar seu celular em um forno de micro-ondas.



poeira e sujeira

Não coloque seu dispositivo móvel em contato com sujeira, pó, areia, alimentos ou outros materiais inadequados.



produtos de limpeza

Para limpar o celular, utilize apenas um pano macio e seco. Não utilize álcool ou outros produtos de limpeza.



choque e vibração

Não deixe seu dispositivo móvel cair.



proteção

Para ajudar a proteger o seu dispositivo móvel, sempre certifique-se de que o compartimento da bateria e qualquer tampa de conector esteja fechado e seguro.

Reciclagem

Dispositivos móveis & Acessórios

Não descarte celulares ou acessórios elétricos (como carregadores, fones de ouvido ou baterias) em lixo doméstico, nem os queime. Esses itens devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem, praticadas pelas autoridades locais ou regionais. Você pode também devolver os telefones celulares ou os acessórios elétricos desnecessários para qualquer centro de serviços autorizado Motorola em sua região. Mais informações sobre as normas nacionais de reciclagem aprovadas pela Motorola e outras informações sobre as atividades de reciclagem da Motorola podem ser encontradas no site: www.motorola.com/recycling.

Embalagem & Guias dos Produtos

Embalagens de produtos e manuais só devem ser descartados de acordo com as normas nacionais de coleta e reciclagem. Entre em contato com as autoridades locais para obter mais detalhes.

Aviso de direitos autorais do software

Os produtos Motorola podem incluir software de terceiros ou com direitos autorais da Motorola armazenado em memórias semicondutoras ou outras mídias. As leis dos Estados Unidos e de outros países asseguram para os fornecedores de software da Motorola e de terceiros determinados direitos exclusivos para software com registro de direitos autorais, como os direitos exclusivos de distribuição e reprodução do software. Portanto, nenhum software protegido por leis de direitos autorais contido nos produtos Motorola pode ser modificado, sofrer engenharia reversa, ser distribuído ou reproduzido de forma alguma que não seja a maneira permitida por lei. Além disso, a compra dos produtos Motorola não deve ser considerada como concessão, de forma direta ou por implicação, embargo, de qualquer licença relacionada aos direitos autorais, patentes ou aplicações de patentes de fornecedores da Motorola ou de qualquer fornecedor de software de terceiros, exceto a concessão de licença normal, não exclusiva e isenta de direitos de exploração de patentes que é apresentada de acordo com a operação da lei na venda de um produto.

Direitos autorais do conteúdo

A cópia não autorizada de materiais protegidos por leis de direitos autorais é contrária às medidas das Leis de direitos autorais dos Estados Unidos e de outros países. Este dispositivo é projetado apenas para cópias de materiais que não sejam protegidos por direitos autorais, materiais cujos direitos autorais você possui ou materiais que você está autorizado ou é permitido legalmente a copiar. Se não tiver certeza sobre seus direitos de copiar qualquer material, entre em contato com seu consultor legal.

Informações sobre o Software Open Source (código aberto)

Além disso, para obter instruções sobre como obter uma cópia de qualquer código-fonte que a Motorola tenha disponibilizado publicamente e que esteja relacionado com o software usado neste celular da Motorola, envie sua solicitação por escrito para o endereço a seguir. Verifique se a solicitação inclui o número do modelo e o número da versão do software.

MOTOROLA MOBILITY, INC.

OSS Management
600 North US Hwy 45
Libertyville, IL 60048
USA

O site opensource.motorola.com da Motorola também contém informações relativas ao uso do open source pela Motorola.

A Motorola criou o site opensource.motorola.com para servir como um portal de interação com a comunidade de softwares em geral.

Para exibir informações adicionais relativas a licenças, confirmações e avisos de copyright necessários para pacotes do open source usados neste celular da Motorola, pressione Tecla Menu > **Config.** > **Sobre o telefone** > **Informações legais** > **Licenças de código aberto**. Além disso, este dispositivo da Motorola poder conter aplicativos integrados que apresentam avisos complementares para pacotes de open source usados nesses aplicativos.

Serviço e Reparos

Se você tiver alguma dúvida ou precisar de assistência, estamos aqui para ajudá-lo. Visite www.motorola.com.br/suporte, onde você pode selecionar diversas opções de atendimento ao cliente. Você também pode entrar em contato conosco: Para áreas metropolitanas e capitais nacionais, ligue 4002-1244 Para outras localidades, ligue 0800-773-1244 <http://www.motorola.com.br/servicos/sam/pcs/>

Garantia

Termos e Condições de Garantia MOTOROLA para Rádios TalkAbout e Spirit, Beepers e Telefones Celulares distribuídos pela Motorola Industrial Ltda. e adquiridos nas REVENDAS AUTORIZADAS MOTOROLA no Brasil.

Abrangência e Prazo de Garantia

A Motorola Industrial Ltda. (MOTOROLA) garante seus Beepers, Rádios TalkAbout e Spirit, Telefones Celulares e respectivos acessórios contra defeitos de material e mão-de-obra, desde que tais APARELHOS sejam operados de acordo com as condições de uso e operação especificadas no respectivo Manual do Usuário. O prazo total desta Garantia é de seis meses para a bateria (sendo três meses de garantia legal e três meses de garantia contratual), e um ano para aparelho e demais acessórios (sendo três meses de garantia legal e nove meses de garantia contratual), contado da data em que o APARELHO foi adquirido.

No caso de acessórios para telefones celulares que necessitem de instalação profissional em veículos, o prazo de garantia será contado a partir da data de instalação dos mesmos, a qual deve ser comprovada mediante apresentação da Nota Fiscal de serviço emitida por uma Autorizada Motorola.

Garantia

Para reparar seu APARELHO em garantia, leve o kit completo adquirido (aparelho, carregador de bateria e acessórios) a uma Assistência Técnica Autorizada Motorola, acompanhado da respectiva nota fiscal de compra. Os Beepers também poderão ser levados à Operadora onde foram adquiridos acompanhados do documento citado. As peças, acessórios, baterias, ou placas substituídas serão garantidas pelo tempo restante da garantia original ou pelo prazo de 90 (noventa) dias contados da data de

entrega do aparelho reparado ao consumidor, prevalecendo o que ocorrer por último. Todos os acessórios, baterias, peças ou equipamentos substituídos em garantia tornar-se-ão propriedade da MOTOROLA.

Condições de Garantia

A MOTOROLA não será, em nenhuma hipótese, responsável por qualquer acessório que não seja de seu fornecimento, bem como não será responsável pelo bom funcionamento do APARELHO quando utilizado com acessórios que não sejam originais MOTOROLA.

Itens Excluídos desta Garantia

Esta garantia não cobre:

- defeitos ou danos resultantes de uso do APARELHO de outro modo que não o especificado no respectivo Manual do Usuário;
- defeitos ou danos decorrentes de reparo, desmonte, testes, instalação (inclusive de software e/ou aplicativos), alteração ou qualquer tipo de modificação realizados por pessoas ou assistências técnicas não autorizadas pela MOTOROLA;
- quebra ou danos a antenas, exceto se causados diretamente por defeitos de material ou de mão-de-obra quando de sua fabricação;
- produtos que tenham tido o número de série, ou qualquer tipo de identificação de fábrica removido (a) ou tornado (a) ilegível;
- defeitos ou danos causados pelo derramamento de alimentos ou líquidos, inclusive gotas de chuva, causando oxidação da placa identificados pelos "identificadores de entrada de líquidos", localizado nas partes interna e traseira do aparelho;
- arranhões, fissuras, trincas ou qualquer outro dano causado às superfícies plásticas e peças externas dos aparelhos, em razão do uso diverso do especificado no Manual do Usuário;
- defeitos ou danos causados por queda do aparelho, negligência, acidentes, descarga elétrica ou descarga na rede elétrica;
- alterações ou modificações feitas no telefone celular, que não sejam expressamente aprovadas pela Motorola;

- aparelhos com hardware ou software instalados que não sejam homologados pela MOTOROLA;
- aparelhos danificados devido ao uso de baterias, carregadores ou qualquer outro tipo de acessórios não originais MOTOROLA;
- produtos não distribuídos pela Motorola Industrial Ltda;
- estojos de couro.

AVISO: não deixe seu APARELHO exposto à chuva, nem utilize-o em saunas ou quaisquer outros lugares onde há umidade excessiva no ar. A utilização do APARELHO em tais condições causará oxidação da placa e perda de garantia, conforme descrito acima.

Baterias (somente para Telefones Celulares e Rádios TalkAbout 280 SLK e Spirit) serão trocadas ou reparadas apenas se sua capacidade cair para menos de 70% da especificada, ou se apresentarem vazamento. A MOTOROLA, sob nenhuma hipótese se responsabilizará pelas baterias se as mesmas:

- forem recarregadas por recarregadores que não sejam originais MOTOROLA;
- tiverem qualquer dos selos violados, rasgados ou com evidências de adulteração;
- forem instaladas ou utilizadas em equipamentos que não sejam os equipamentos originais MOTOROLA para os quais tenham sido especificadas no Manual do Usuário.

Condições Gerais

Sem prejuízo à garantia legal, quando aplicável, esta garantia estabelece a responsabilidade integral da MOTOROLA com relação a este produto.

As companhias telefônicas e as operadoras de radio-chamada não são controladas pela MOTOROLA e nenhuma garantia é oferecida quanto à cobertura, disponibilidade ou nível dos serviços oferecidos por tais companhias.

Frise-se que é de total responsabilidade do cliente a comunicação às companhias telefônicas e operadoras de serviço de radiochamada sobre qualquer problema com o sinal de serviço ou ainda a não utilização dos serviços prestados por aquelas qualquer que seja o motivo. Cabe ressaltar ainda que, em caso de o consumidor

entender necessária a suspensão ou o cancelamento dos serviços prestados pela sua Operadora, o mesmo deverá entrar em contato com esta.

Informação

Central de Atendimento Motorola para: Capitais e Regiões Metropolitanas ligue 4002-1244. Demais Localidades ligue 0800 773 1244 ou acesse nosso site em:

www.motorola.com.br

Direitos autorais e marcas registradas

Motorola Industrial Ltda.

Rodovia SP-340 - Km 128.7 - Bairro Tanquinho

CEP 13820-000 - Jaguariúna - SP

Central de atendimento Motorola para capitais
e regiões metropolitanas ligue 4002-1244.

demais localidades ligue 0800 773 1244.

www.motorola.com.br

Alguns recursos, serviços e aplicativos dependem da rede e talvez não estejam disponíveis em todas as áreas. Termos, condições e/ou taxas adicionais podem ser aplicadas. Entre em contato com seu provedor de serviços para obter detalhes.

Todas as funções, funcionalidades e outras especificações do produto, bem como as informações contidas neste guia, baseiam-se nas informações mais recentes disponíveis e consideradas como precisas no período em que o material foi impresso. A Motorola se reserva o direito de alterar ou modificar quaisquer informações ou especificações sem notificação prévia ou obrigação.

O nome MOTOROLA, a logomarca estilizada M, MOTOBLUR e a logomarca MOTOBLUR são marcas comerciais ou marcas registradas da Motorola Trademark Holdings, LLC. As marcas Bluetooth são registradas por seu proprietário e utilizadas pela Motorola Mobility, Inc. sob licença. **WiFi** é uma Marca de Certificação da Wireless Fidelity Alliance, Inc. Java e todas as outras marcas com base em Java são marcas comerciais ou registradas da Sun Microsystems, Inc. nos EUA e em outros países. Google, o logotipo do Google, Google Maps, Gmail, YouTube, Picasa, Android e Android Market são marcas comerciais registradas do Google, Inc. Facebook é uma marca registrada da Facebook, Inc. Microsoft, Windows, Windows Me e Windows Vista são marcas registradas da Microsoft Corporation nos Estados Unidos e em outros países. Apple, Macintosh, Quicktime e o logotipo Quicktime são marcas comerciais da Apple Computer, Inc. Todos os outros nomes de serviços ou produtos pertencem aos seus respectivos proprietários.

© 2010 Motorola Mobility, Inc. Todos os direitos reservados.

Nota: as imagens deste guia são apenas exemplos.

Atenção: alterações ou modificações feitas no telefone celular, que não sejam expressamente aprovadas pela Motorola, anularão o direito do usuário de operar o equipamento.

ID do Produto: MOTOROLA MILESTONE 2 (A953)

Número do manual: 68014373001-B

Todos os serviços mencionados neste manual, inclusive o próprio acesso à Internet dependem da disponibilidade da operadora e/ou tipo de assinatura.



MODELO: A953

Anatel: 1497-10-0502



(01)07892597903092

Este produto está homologado pela ANATEL, de acordo com os procedimentos regulamentados pela Resolução 242/2000, e atende os requisitos técnicos aplicados, incluindo os limites de exposição da taxa de absorção específica referente a campos elétricos, magnéticos e eletromagnéticos de radiofrequência, de acordo com as Resoluções n.303/2002 e no. 533/2009.

"O componente bluetooth incorporado a este equipamento opera em caráter secundário, isto é, não tem direito a proteção contra interferência prejudicial, mesmo de estações do mesmo tipo, e não pode causar interferência a sistemas operando em caráter primário."

Use somente acessórios originais Motorola. Para informações sobre as baterias, carregadores, acessórios e taxa de absorção aprovados pela ANATEL para este produto, visite o site: www.motorola.com.br/suporte, selecione "Telefones Celular" e faça o download do manual "Baterias, Carregadores, Acessórios & Taxa de Absorção" ou ligue para a central de atendimento Motorola.

www.anatel.gov.br

